

# Dishwasher user manual

### imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.



**SAMSUNG** 

### contents

### SETTING UP YOUR DISHWASHER

- 6 Unpacking your dishwasher
- 6 Checking parts
- 7 Meeting installation requirements

### **USING YOUR DISHWASHER**

- 8 Control panel
- 10 Cycle selector
- 10 Basic guidelines for operation
- 12 Removing the plate support
- 13 Adjusting the height of the upper rack
- 14 Removing the upper rack
- 14 Loading the lower rack
- 15 Loading the upper rack
- 16 Using the cutlery rack
- 17 Using detergent

### CLEANING AND MAINTAINING YOUR DISHWASHER

- 19 Cleaning the exterior
- 19 Cleaning the interior
- 19 Cleaning the nozzles
- 20 Storing your dishwasher



21 Cycle chart



TROUBLESHOOTING

22 Check these points if your dishwasher...

25 Information codes

**APPENDIX** 

26 Helping the environment

26 Specifications

English - 2

## satety information

Throughout this manual, you'll see Warning  $\triangle$  and Caution  $\triangle$  notes. These important safety instructions do not cover all possible situations that might occur. It is your responsibility to use caution when installing, maintaining, and operating your dishwasher. Samsung will not be liable for any damage resulting from improper use.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in <b>personal injury or property damage</b> .
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your dishwasher, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
X	Do NOT disassemble.
<b>®</b>	Do NOT touch.
*	Follow directions explicity.
<b>*</b>	Unplug the power plug from the wall socket.
<b>=</b>	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.



When using the dishwasher, follow basic precautions, including the following:



Read all instructions before using the dishwasher.

As with any equipment using electricity, water, and moving parts, potential hazards exist.

Use the dishwasher only for its intended function.

Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher, and keep them out of the reach of children.

When loading items to be washed:

- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal, and
- Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.



Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.



Do not touch the HEATING ELEMENT during or immediately after use.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

English - 3

DW80M3021 DD81-02549A-00 EN indd 3 2017-08-02 2:42:40

# satety information



WARNING: When using your dishwasher, follow basic precautions, including the following:

- 1. Read all instructions before using the dishwasher.
- 2. Use the dishwasher only for its intended function.
- 3. Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children.
- 4. When loading items to be washed:
  - locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal, and
  - load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
- 5. Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- 6. Do not touch the HEATING ELEMENT during or immediately after use.
- 7. Do not operate your dishwasher unless all ENCLOSURE panels are properly in place.
- 8. Do not tamper with controls.
- 9. Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- **10.** To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or on a dishwasher.
- 11. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using the dishwasher turn on all hotwater faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- 12. Remove the door to the washing compartment when removing an old dishwasher from service or discarding it.



#### State of California Proposition 65 Warning (US only)

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



- After unpacking the dishwasher, keep the packaging out of the reach of children.
- The dishwasher is extremely heavy. Do not attempt to move or carry the dishwasher by yourself. Two or more people are needed to move a dishwasher and avoid potential injuries.
- As with any equipment using electricity, water, and moving parts, potential hazards exist.
- Do not install the dishwasher near electrical components. Keep the dishwasher away from open flames.
- Install and level your dishwasher on an uncarpeted floor that can support its weight.
- Your dishwasher must be properly grounded. Never connect it to an ungrounded outlet. See page 7 for more information on grounding your dishwasher.
- Connect the ground wire to the green ground connector in the terminal box.
- After the dishwasher is installed, check that the drain hose is properly connected and that there is no leakage from the hose connectors. If the drain hose is loose, it may cause property damage.
- The water supply line is susceptible to breakage. As time goes by, it becomes less flexible. Check the line periodically. If it is swollen, torn, cut, or there is a water leak, replace it
- To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operations and exercise care when using it.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

English - 4

- Do not put gasoline, solvents, or other flammable materials inside the dishwasher. Do not wash dishes exposed to these materials.
- Keep your dishwasher detergent out of the reach of children. Detergent has an adverse effect on human organs. It contains elements for polishing and is corrosive. Avoid letting the detergent come into contact with your skin and eyes.
- Do not push or place pressure on the door when it is open, as this may damage the dishwasher or cause harm.
- Do not allow children to play in or on the dishwasher. They may harm themselves or damage the dishwasher.
- Disconnect the power cable (or set the circuit breaker to off) before servicing your dishwasher.
- Do not repair, replace, or service any part of your dishwasher yourself. Disassembly, repairs, and modifications are permitted by authorized service technicians only. Work done by an unauthorized person may void your warranty.
- Before disposing of your dishwasher, remove the door of the washing compartment or the door latch so that children or small animals cannot get trapped inside.
- If the dishwasher is left unused for an extended period of time, turn off the water supply.
- This dishwasher is intended for residential use only.

### BEFORE USING YOUR DISHWASHER





#### **Tip-Over Hazard**

- Do not use the dishwasher until it is correctly installed.
- Do not push down on an open door.
- Do not place excessive weight on the open door.



#### **Electric Shock Hazard**

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electric shock:

- Electrically ground the dishwasher
- Connect the ground wire to the green ground connector in the junction box.
- Do not use an extension cord.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

English - 5

DW80M3021 DD81-02549A-00 EN indd 5 2017-08-02 2:42:41

# setting up your dishwasher


Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new dishwasher works properly and that you're not at risk of injury when washing dishes.

### UNPACKING YOUR DISHWASHER

- Once your new dishwasher has been delivered to you, carefully unpack it and check for any damage.
   If the dishwasher has been damaged, make note of it on the waybill and keep a copy. Do not install the dishwasher, and contact Samsung Customer Service at the number listed below.
- If there is no damage to the product, you can proceed with the installation. If you are going to install it
  yourself, make sure to read through the installation guide and follow the directions inside.
- · After unpacking your dishwasher, keep the packaging out of the reach of children to ensure their safety.

### CHECKING PARTS

When your dishwasher has been unpacked, make sure you've received all the parts shown below. If your dishwasher was damaged during shipping, or if you do not have all the parts, contact **Samsung Customer Service at 1-800-SAMSUNG (726-7864)**.



Accessory parts - User/Installation manual, Installation Kit.

### MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

### Electrical supply and grounding



To prevent the risk of fire, electric shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.



Never use an extension cord.

When preparing for installation, ensure that your power supply provides:

 An individual branch circuit serving only your dishwasher with a 120 V~, 60 Hz,15 AMP fuse or circuit breaker.

Your dishwasher must be grounded. If your dishwasher malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.



Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

### GROUNDING INSTRUCTIONS

#### For a permanently connected appliance:

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and then connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance.

### Water supply

The hot water supply line pressure must be between 20 - 120 psi (140 - 830 kPa). Adjust the water heater to deliver water between 120 °F (49 °C) - 149 °F (65 °C).



Most plumbing supply stores sell water supply lines of various lengths up to 10 feet  $(305\ cm)$  long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:

- Making water faucets easily accessible.
- Turning off faucets when the dishwasher is not in use.
- Periodically checking for leaks at water supply line fittings.



DW80M3021 DD81-02549A-00 EN indd 7

Before using your dishwasher for the first time, check all connections at the water supply valve and faucets for leaks.

#### Flooring

For safety, your dishwasher must be installed on a solidly constructed floor. Never install your dishwasher on a platform or poorly supported structure.

Your dishwasher must be properly installed in accordance with the Installation Guide before you use it. If you did not receive an Installation Guide with your dishwasher, you can obtain one by visiting our website at www.samsung.com.

English - 7


2017-08-02

2:42:42


## using your dishwasher

### **CONTROL PANEL**

#### DW80M3021 Series




6 Delay Start	Delay a cycle for up to 24 hours in one-hour increments. To increase the delay start time, press or hold the <b>Delay Start</b> button. The hour displayed indicates the time at which the wash will start.  - After setting the delay time, press the <b>START</b> button, and then close the door to start the cycle.  - If you want to change the delay time once the dishwasher has started, press the <b>Cancel</b> button and turn off the dishwasher. Then, turn on the dishwasher again and select a new cycle with a new delay setting.
7 START	To start a cycle, press the <b>START</b> button before closing the door.  *Cancel: To cancel a currently running cycle and drain the dishwasher, press and hold the <b>START</b> button for three (3) seconds.  Once the dishwasher is reset, select a cycle and option, and then press <b>START</b> to restart the dishwasher.





- Touch the center of each keypad using one finger. Do not push.
- Clean the touch control's surface regularly with a soft, damp cloth.
- Be careful not to touch more than one touch key pad at a time, except as directed.



Push door firmly closed within 3 seconds of pressing **START** button. If the door is not closed within 3 seconds, the cycle will not start.






## using your dishwasher

### CYCLE SELECTOR

#### DW80M3021 Series



1 Auto	This cycle detects the level of soil and automatically initiates the optimal cycle after a few minutes of operation.
2 Normal	Use this cycle for normally soiled dinner dishes.
3 Heavy	Use this cycle for heavily soiled dishes and dishes with heavy soil.
4 Express 60	Use this cycle for lightly soiled dishes.

### BASIC GUIDELINES FOR OPERATION

- 1. Open the door and load your dishes (see page 14).
  - Remove any food remains from the dishes before placing them in the rack(s).
  - Place dishes into the upper and lower racks.
  - After placing the dishes into the racks, rotate the nozzles by hand to check whether any of the dishes will interfere with them.
  - Make sure the dishes will not prevent the detergent dispenser from opening.
- 2. Add detergent to the dispenser (see page 17).
  - Make sure to use only automatic dishwasher detergent.
  - Refer to "Using detergent" on how to add detergent.
- 3. Press the POWER button.
  - When you press the POWER button, the cycle light of the most recently started cycle lights up.
  - If "Rinse Refill" (\*) is illuminated, you should refill the rinse aid dispenser to improve washing and drying performance.
- Select an appropriate cleaning cycle depending on the soil level of the dishes (see pages 10 and 21).
  - Press the appropriate cycle button.
  - When you press a cycle button, the cycle indicator light is illuminated.
  - For information about selecting a cycle according to the soil level of the dishes, see "Cycle selector" on page 10.
- 5. Press the START button, and then close the door.
  - After you close the door and press the START button or you press the START button and close the
    door, the dishwasher starts the selected cycle after a few seconds.

- 6. When the wash cycle is completed.
  - The "0" light illuminates and the dishwasher sounds a chime.
  - Power is automatically turned off after one minute.



If you want to load more dishes or pause the dishwasher while it is already running, make sure to open the door slowly and carefully as there is a possibility of injury from the hot steam or water inside the dishwasher. (If the door is opened while the dishwasher is running, a safety mechanism is activated that stops the cycle.)

To resume operation, press the **START** button, and then close the door.

Note that adding dishes several minutes after the dishwasher started operating may affect the performance.



You should use rinse aids for better drying performance. You can further improve drying performance by also selecting the Sanitize option.

### Delay start

When you select the Delay Start option, your dishwasher will begin the selected cycle when the delay time expires.

Your dishwasher will operate the selected cycle when the delay time expires.



When using the dishwasher, try to arrange the dishes properly as described on page 14 to 15.

- You should remove food remains such as bones, fruit seeds, etc. and any other waste such as toothpicks, paper, etc. from the dishes as these may cause damage to the dishes, create noise, or cause the dishwasher to malfunction.
- Select the appropriate cycle depending on the level of soil and the type of dishes.
- Use only the proper amount of detergent and rinsing agent.



### Do not wash the following items

- Acrylic or Aluminum items: Dishes with printed gold rim decoration may become discolored.
- Dishes treated with adhesive: Treated plastics, wood, ivory, copper, and tin may come loose.
- Plastics with a temperature tolerance less than 194 °F (90 °C): Thin plastics wash and dry poorly, and may be damaged due to elevated wash temperatures.
- Tin: Tin should be washed by hand and dried immediately as it may rust.
- Wooden utensils: Wooden items may crack.


# using your dishwasher

### REMOVING THE PLATE SUPPORT

You can adjust the angle of the tines in the upper rack to three different positions to match the size and shape of your dishes. To adjust the tines, grasp the handle at the back of the rack and push it left or right. See the illustration below.

In the lower rack, you can easily remove the plate support to make room for large items such as pots and pans. To remove the plate support, lift up the handles (A). To refit the plate support, align it so it is in place, and then push down on the handles (A). To fold down the fold-down tines on the lower rack, remove the rack from the dishwasher, turn the rack over, grasp the tine (B), and then adjust it backward. See the illustration below.

### Upper rack



English - 12

### ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK

You can adjust the height of the upper rack in your Samsung dishwasher so that the lower rack can accommodate larger sized dishes. Depending on where you set the upper rack height, the lower rack can accommodate plates up to 14 in. (36 cm) in diameter and the upper rack can accommodated plates up to 12 in. (30 cm) in diameter.

#### DW80M3021 Series

To adjust the height of the upper rack, follow these steps:

- 1. Remove the upper rack following the directions in **Removing the Upper Rack** below.
- 2. If you want to lower the upper rack, re-install the rack as shown in Figure A to the right.
- 3. If you want to raise the upper rack, re-install the rack as shown in Figure B to the right.

We recommend adjusting the height of the upper rack before loading dishes into the rack. If you adjust the the rack after loading the dishes, you may damage the dishes.

# a vour dishwasher

### REMOVING THE UPPER RACK

Pull the upper rack towards the front and then remove it by lifting it up slightly and pulling it towards the front. See the illustrations below.



While the upper rack is removable, it must be installed for the dishwasher to operate properly. While the upper rack is removable, it must be installed for the dishwacher to operate the dishwasher without the rack, noise will occur and the dishwasher will perform poorly.



### LOADING THE LOWER RACK

Load cookware (pots, pans, etc.), up to 14 in. (36 cm) in diameter into the lower rack. The lower rack has been especially designed for dinner dishes, soup bowls, plates, pots, lids, casserole dishes, and plates. Load your plates into the center column of the rack so their open sides face towards the right. Load large items such as pans and pots into the dishwasher so their open sides face downwards. We recommend loading cups, stemware, and small plates into the upper rack.

See the recommended loading patterns below.



10 place setting

12 place setting

### LOADING THE UPPER RACK

The upper rack has been designed for small plates, mugs, glasses, and plastic items marked "dishwasher safe". Load your plates into the dishwasher so their open sides face each other.

Make sure the loaded dishes do not interfere with the rotation of the nozzle which is located at the bottom of the upper rack. (Check this by rotating the nozzle by hand.)

When loading dishes, pull the upper rack out sufficiently so you can load it without striking the counter above.



10 place setting

12 place setting

### Using the glass support

You can load cups or glasses onto the glass support. This is also very convenient for washing wine glasses. Hang your wine glasses onto the pegs of the glass support.

You can fold the glass support back when it is not being used.



### Loading the large items

You can load large items such as pans and pots into the lower rack. Make sure pot handles and other items do not interfere with rotation of the nozzles.




# using your dishwasher


### **USING THE CUTLERY RACK**

The cutlery basket consists of two compartments.

You can place each knife, spoon, or fork separately into the spoon stands in the basket's covers to prevent chipping and discoloration.




- 1 Small forks
- 2 Spoons
- 3 Knives
- 4 Large spoons and forks
- 5 Medium-sized forks
- 6 Remaining items






The spoon stands as seen from above with the suggested placement of cutlery items. Match the numbers in the diagram to the numbers in the list of cutlery items above.



You can use the cutlery basket with the cover open. Refer to the illustration to the right.



### **USING DETERGENT**

All dishwasher cycles require detergent in the detergent compartment.

Add the correct amount of detergent for the selected cycle to ensure the best performance.



Use dishwasher detergent only. Regular detergent produces too much foam, which may decrease the dishwasher's performance or cause it to malfunction.




⚠ Do not swallow dishwasher detergent. Avoid breathing in the fumes. Dishwasher detergent contains irritants and caustic chemicals that can induce respiratory conditions. If you have swallowed dishwasher detergent or inhaled the fumes, seek medical attention immediately.



Keep dishwasher detergent out of the reach of children.

### Filling the detergent dispenser

1. Open the detergent dispenser flap by pushing the detergent dispenser release catch.




- 2. Add the recommended amount of detergent to the main wash detergent compartment.
- 3. Close the flap by sliding it to the left and then pressing it down.



4. For better cleaning result, especially if you have very dirt items, pour a small amount (about 1/2 of an ounce or 15 g) of detergent onto the door.

The additional detergent will activate during the pre-wash phase.



English - 17

## ng vour dishwash

The cover opens automatically to dispense the detergent during the wash.

Cvcle	Amount of	detergent
Сусіе	Main wash dispenser	Onto the door for pre-wash
Auto, Normal	3/4 oz (20 g)	1/3 oz (10 g)
Heavy, Express 60	1 oz (30 g)	1/2 oz (15 g)



The numbers inside the dispenser refer to grams.

### Filling the rinse aid reservoir

When the Rinse Refill indicator lights up on the control panel, refill the reservoir with rinse aid. Your dishwasher has been designed to use liquid rinse aid only.


Using a powdered rinse aid will clog the reservoir opening and cause the dishwasher to malfunction.

Rinse aid improves the drying performance of the dishwasher.



Do not add regular detergent to the rinse aid reservoir.

1. Remove the rinse aid reservoir cap by rotating it counterclockwise.




2. Fill the rinse aid reservoir with rinse aid.




Use the viewing port when filling the rinse aid reservoir.



Do not fill the reservoir above the full level indicator. Do not fill the reservoir above the runnever indicator. Excess rinse aid can overflow during the wash cycle.



3. Turn the rinse aid indicator dial to a number between 1 and 6. The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses. If you are unable to rotate the rinse aid dial easily, try using a coin.



4. Close the rinse aid reservoir cap by rotating it clockwise.

### cleaning and maintaining your dishwasher

Keeping your dishwasher clean improves its performance, reduces unnecessary repairs, and lengthens its life.

### CLEANING THE EXTERIOR

It's best to clean spills on the outside of your dishwasher as they occur. Use a soft, damp cloth on the control panel to gently wipe away spills and dust. Do not use benzene, wax, thinner, chlorine bleach, or alcohol. These materials may discolor the inner walls and cause stains. Do not clean the dishwasher by sprinkling water over it and avoid letting water come into contact with any of the electrical parts.



If your dishwasher has a stainless steel door panel, you can clean it with a stainless steel cleaner for home appliances or a similar product using a clean, soft cloth.

### CLEANING THE INTERIOR

Clean the interior of your dishwasher periodically to remove any dirt or food particles. Wipe the inside of the dishwasher and the inner part of the door with a wet dishcloth. We recommend filling the detergent dispenser with dish detergent, and then running the dishwasher empty periodically using the **Normal** cycle with the sanitize option. This will keep your dishwasher clean.

If white spots and odor are still present in your dishwasher, run the Normal cycle with the dishwasher empty and without detergent until it flushes. Then, interrupt the cycle and put an 8 ounce cup of white vinegar into the lower basket. Close the dishwasher and let the cycle finish.




⚠ Do not remove the tub front seal (the long rubber seal enclosing the opening of the dishwasher).

### CLEANING THE NOZZLES

If your dishwasher does not seem to be cleaning adequately or the nozzles seem clogged, you can clean each of the nozzles. When removing the nozzles, take care as they may break.

#### Lower nozzle

- 1. Check whether the nozzle holes are cloaged by food particles.
- 2. If cleaning is needed, remove the nozzle by pulling it upwards.
- 3. Clean the nozzle, and then push it back into place.
- 4. Check whether the nozzle is engaged correctly by rotating it by hand.




# cleaning and maintaining your dishwasher

#### Middle nozzle

- 1. Pull the upper rack towards the front and remove it.
- **2.** Check whether the nozzle holes are clogged by food particles.
- 3. If cleaning is needed, remove the nozzle.
- To remove the nozzle, unfasten and remove the nut, and then remove the nozzle.
- **5.** Clean the nozzle, re-insert it, and then fasten the nut.
- **6.** When fastening the nut, turn it firmly by hand.
- **7.** Check whether the nozzle is engaged correctly by rotating it by hand.



- **1.** Check whether the nozzle holes are clogged by food particles.
- 2. If cleaning is needed, remove the nozzle.
- To remove the nozzle, pull out the upper rack first, unfasten the nozzle cap by turning it counterclockwise, and then remove the upper nozzle.
- Clean the nozzle, re-insert it, and then fasten the nozzle cap to the nozzle by turning the cap clockwise.
- **5.** Check whether the nozzle is engaged correctly by rotating it by hand.



### STORING YOUR DISHWASHER

If you need to store your dishwasher for an extended period of time, first drain and disconnect it. If you leave water in the hoses and internal components, you can damage the dishwasher.

After draining and disconnecting the dishwasher, be sure to turn off the water supply valve and circuit breaker.

DW80M3021 DD81-025494-00 FN indd 20 2017-08-02 2-42-46



### **CYCLE CHART**

Cycle	Pre- wash1	Pre- wash2	Pre- wash3	Main wash	Rinse1	Rinse2	Rinse3	Last Rinse [Sanitize]	Dry	Water [gal(ℓ)]	Time (min)
Auto	•	0		131-145 °F (55-63 °C)	•	0	0	136-154 °F (58-68 °C) [163 °F (73 °C)]	•	4.9-8.4 (18.4-31.9)	125-164
Normal	•	0		113-145 °F (45-63 °C)	•	0		131-149 °F (55-65 °C) [163 °F (73 °C)]	•	3.1-7.2 (11.7-27.2)	116-190
Heavy	•	•		149 °F (65 °C)	•	•	•	154 °F (68 °C) [163 °F (73 °C)]	•	8.7 (33.1)	171
Express 60				122 °F (50 °C)	•			140 °F (60 °C) [163 °F (73 °C)]	•	3.8 (14.3)	60

( ●: Basic, ○: Optional step)

- The numbers in parentheses in the Last Rinse column represent the temperature when you select Sanitize.
- When you select the Auto or Normal cycle, you can eliminate optional steps depending on the soil level
  of the dishes.
- The water consumption and wash time varies depending on the steps or options you add, and on the pressure and temperature of the supplied water.
- When you select any options, the cycle time can be changed.
- When the Rinse Aid is empty, wash time and Last Rinse temperature will be increased.

# troubleshooting

### CHECK THESE POINTS IF YOUR DISHWASHER...

Problem	Possible cause	Solution
Will not start.	The door is not closed completely.	Check if the door is latched and closed completely. Check whether the Upper Rack is properly joined with Duct Nozzle.  Also, check if the Upper Rack is crooked or unbalanced.
	No cycle is selected.	Select a proper cycle.
	The power cable is not connected.	Connect the power cable properly.
	The water supply does not work.	Check if the water supply valve is open.
	The Control Panel is locked.	Unlock the Control Lock, (See page 8.)
	A circuit breaker is open.	Reset the circuit breaker.
It's taking too long with an operation or cycle.	The dishwasher is connected to a cold water supply.	Check if the water supply line is connected to a hot water supply. To work properly, the dishwasher must be connected to a hot water supply. (If connected to a cold water supply, additional time is required to heat the cold water.)

Problem	Possible cause	Solution
	The cycle selected was unsuitable.	Select a cycle according to the number and soil level of the dishes, as directed in this manual.
	The water temperature is low.	Connect the water supply line to a hot water supply. For best performance, the temperature of the supplied water should be 120 °F (49 °C).
	Low water pressure.	The water pressure should be between 20 and 120 psi (140-830 kPa).
	The water is too hard.	Use a commercial dishwasher cleaner. Use high-quality, fresh detergent with rinse aid. Use a water softener additive designed for dishwashers.
There are food	Dishwasher detergent was not used.	Use automatic dishwasher detergent. We recommend a powder or gel type dishwasher detergent.
particles remaining on dishes. (Not cleaning properly.)	Detergent remains in the dispenser.	Make sure large items such as cookie sheets, cutting boards, or contaners, etc. are not blocking the detergent dispenser and preventing it from opening properly.  Rearrange the dishes so they do not interfere with detergent dispenser operation.
	There is no rinse aid.	Check the dispenser and add rinse aid. Use liquid type rinse aid.
	A nozzle is clogged.	Clean the nozzle. See pages 19 and 20.
	The dishes are improperly loaded. Too many dishes have been loaded.	Rearrange the dishes so they do not interfere with nozzle rotation and detergent dispenser operation.  Load only an appropriate number of dishes.  Load your dishes as recommended.  (See pages 14 and 15.)
Leaves glasses	The water supplied is soft and too much detergent was used.	Underload the dishwasher and use a rinse aid to minimize this.
with a light film.	Aluminum dishes were included in the wash load.	Remove the marks on the dishes using a low sensitivity cleaner.
Leaves a yellow or brown film on the inside of the dishwasher.	This is caused by coffee and tea soils.	Remove the soils using a spot cleaner.

# troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
	There is no rinse aid in the dispenser.	Check the dispenser and add rinse aid. Use a liquid type rinse aid.
	The temperature of the water is low when the dishwasher is running.	Connect the water supply line to a hot water supply.  Use rinse aid with the Sanitize option.
Does not dry dishes well.	Too many dishes have been loaded.	Proper loading of items can affect drying. Load your dishes as recommended. (See pages 14 and 15.)
	Glasses and cups with concave bottoms hold water. This water may spill onto other items when unloading.	After finishing the cycle, empty the lower rack first and then the upper rack. This will prevent water dripping from the upper rack onto the dishes in the lower rack.
	Water was left over from an incomplete cycle.	Insert detergent without loading dishes, and run the <b>Normal</b> cycle to clean the dishwasher.
Has a bad odor.	The Drain Hose is obstructed.	Contact a qualified service technician to remove any obstruction from the drain hose.
	The dishwasher is not used daily or soiled dishes are left in unit too long.	With the dishwasher empty and no detergent, place a glass with 8 ounces of vinegar upright into the lower rack, and then run a <b>Normal</b> cycle.
	Sound is generated when the dispenser cover is open and the drain pump is operating in an early stage.	This is normal operation.
	The dishwasher is not level.	Ensure the dishwasher is level.
Is too noisy.	Foreign material (a screw, a plastic piece) is in the pump chamber.	Contact a qualified service technician to remove foreign material from the pump chamber.
	There is a 'chopping' sound because a nozzle is bumping against the dishes.	Rearrange the dishes.
Does not have a	Nozzle holes are clogged with food particles.	Clean the nozzle holes. See pages 19 and 20.
smoothly rotating nozzle.	The nozzle is blocked by a dish or pot and cannot rotate.	After placing the dishes into the racks, rotate the nozzles by hand to check whether any of the dishes interfere with them.
Has a bent upper rack after loading dishes.	The dishes are not loaded properly.	Load your dishes as recommended. (See page 15.)

### **INFORMATION CODES**

The Control Panel displays information codes to help you understand what is occurring with your dishwasher.

Code	Action
ос	Over-level water check     Functional check. Close the water supply valve and go to your house circuit breaker panel, set the dishwasher's circuit breaker switch to off, and then contact an authorized Samsung service center.
LC	Leakage check     If a water supply valve connection leak occurs, close the water supply valve and go to your house circuit breaker panel, set the dishwasher's circuit breaker switch to off, and then contact the installer to fix.  If the problem continues, contact an authorized Samsung service center.
4C	Water supply check     Check if the water supply valve is closed, the water supply is suspended, or the water inlet valve or line is frozen or clogged by foreign particles.  If the problem continues, close the water supply valve, and then contact an authorized Samsung service center.
5C	Drain check     After closing the water supply valve, check whether the drain hose is clogged or folded. Also, check whether drain hole inside sump is clogged.  If the problem continues, contact an authorized Samsung service center.
НС	High temperature heating check  The product ensure that the temperature for hot water line is not too high and adjusts to appropriate temperature (120 °F (49 °C) - 149 °F (65 °C)) automatically. If the problem continues, go to your house circuit breaker panel, set the dishwasher's circuit breaker switch to off, and then contact an authorized Samsung service center.
3C	Pump operation check  Functional check. Turn off the dishwasher and try to start it again.  If the problem continues, contact an authorized Samsung service center.

For any codes not listed above, call 1-800-SAMSUNG (726-7864).




### HELPING THE ENVIRONMENT

- Your dishwasher is manufactured from materials that can be recycled. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cable so that the appliance cannot be connected to a power source.
- Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.

### **SPECIFICATIONS**

Model	DW80M3021 Series			
Туре	Built-in Dishwasher	Wash capacity	15 place settings	
Power	120 V~, 60 Hz only, 15 A circuit breaker	Used water pressure	20-120 psi (140-830 kPa)	
Dated navier upogo	Wash Motor: 150 - 190 W			
Rated power uasge	Heater: 1100 W			
Dimensions (Width × Depth × Height)	23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 24 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 33 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> in. (605 x 627 x 860 mm)			
Weight	Unpacked 91.1 lb (41.5 kg)			



English - 26



#### SAMSUNG DISHWASHER

#### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by USA: SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC./CANADA: SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) Year All Parts and Labor, Five (5) Years Printed Circuit Board, Racking (Labor Charges for in-home service starting from the 2nd year is customer's responsibility), and Lifetime Stainless Door Liner & Tub for leakage. Samsung will replace your unit with same or current model (that is better or equivalent in functionality) (Labor related to replacement is customer's responsibility).

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States/Canada. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the contiguous United States/Canada. In home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

### warranty

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED. AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

#### To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

#### In USA

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support

#### In CANADA

Samsung Electronics Canada Inc.
2050 Derry Road West
Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca fr/support (French)

### memo

DW80M3021\_DD81-02549A-00\_EN.indd 29

### memo

### memo

DW80M3021\_DD81-02549A-00\_EN.indd 31

### **SAMSUNG**



bit.ly/samsungdishwashers

Scan the QR code\* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

### Questions or Comments?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DD81-02549A-00

DW80M3021\_DD81-02549A-00\_EN.indd 32 2017-08-02 24247



# Lave-vaisselle Manuel d'utilisation

### Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil Samsung.



SAMSUNG

### Table des matières

### **INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE**

- 6 Déballage du lave-vaisselle
- 6 Contrôle du contenu
- 7 Conditions indispensables à l'installation

### **UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE**

- 8 Tableau de commande
- 10 Sélecteur de programme
- 10 Directives de base pour le fonctionnement
- 12 Retrait du porte-assiettes
- 13 Réglage de la hauteur du panier supérieur
- 14 Retrait du panier supérieur
- 14 Chargement du panier inférieur
- 15 Chargement du panier supérieur
- 16 Utilisation du panier à couverts
- 17 Utilisation du produit de lavage

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE

- 19 Nettoyage de la partie extérieure
- 19 Nettoyage de la partie intérieure
- 19 Nettoyage des gicleurs
- 20 Entreposage de votre lave-vaisselle

#### **PROGRAMMES**

21

Tableau des programmes

### **DÉPANNAGE**



- 22 Consultez cette rubrique si vous rencontrez l'un des problèmes suivants.
- 25 Codes d'information

ANNEXE



- 26 Protection de l'environnement
- 26 Caractéristiques techniques

Français - 2

DW80M3021\_DD81-02549A-00\_CFR.indd 2 2017-08-02 241:56

# <u>signes de sécurité</u>


Tout au long du présent manuel, vous rencontrerez des remarques intitulées Avertissement  $\wedge$  et Attention  $\wedge$ . Ces importantes consignes de sécurité ne couvrent pas toutes les situations possibles.

Il est de votre responsabilité d'user de prudence lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-vaisselle. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de dommage résultant d'une utilisation non conforme.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel :

AVERTISSEMENT		Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner <b>des blessures graves, voire mortelles</b> .		
ATTENTION		Risques ou manipulations dangereuses pouvant entraîner des <b>blessures</b> ou des dommages matériels.		
ATTENTION		Afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation du lave-vaisselle, vous devez respecter ces règles de sécurité de base :		
	NE PAS tenter.			
$\mathbb{X}$	NE PAS démonter.			
<b>8</b>	NE PAS toucher.			
*	Suivez scrupuleusement les consignes.			
<b>*</b>	Débranchez la fiche de la prise murale.			
<b>=</b>	Assurez-vous que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.			
	Prenez contact avec le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.			





Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le lave-vaisselle.

À l'instar de tout type d'équipement électrique, utilisant l'eau et comportant des parties mobiles, des risques potentiels existent.

Utilisez le lave-vaisselle uniquement pour l'utilisation prévue.

Utilisez uniquement des produits de lavage et des produits mouillants spécialement conçus pour lavevaisselle et maintenez-les hors de portée des enfants.

Lors du chargement d'objets à laver :

- Positionnez les objets tranchants de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint
- Chargez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut afin de réduire le risque de coupures.

### CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES

Français - 3

# Consignes de sécurité



Ne lavez pas d'objets en plastique à moins qu'ils ne portent la mention « Lavable au lave-vaisselle » (ou équivalent).

Pour les objets en plastique dépourvus de cette mention, consultez les recommandations du fabricant



Ne touchez pas l'ÉLÉMENT CHAUFFANT pendant ou immédiatement après utilisation.



**AVERTISSEMENT**: Lorsque vous utilisez le lave-vaisselle, respectez les consignes de base suivantes :

- 1. Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le lave-vaisselle.
- 2. Utilisez le lave-vaisselle uniquement pour l'utilisation prévue.
- Utilisez uniquement des produits de lavage et des produits mouillants spécialement conçus pour lavevaisselle et maintenez-les hors de portée des enfants.
- 4. Lors du chargement d'objets à laver :
  - Positionnez les objets tranchants de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte et
  - Chargez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut afin de réduire le risque de coupures.
- 5. Ne lavez pas d'objets en plastique à moins qu'ils ne portent la mention « Lavable au lave-vaisselle » (ou équivalent). Pour les objets en plastique dépourvus de cette mention, consultez les recommandations du fabricant
- 6. Ne touchez pas l'ÉLÉMENT CHAUFFANT pendant ou immédiatement après utilisation.
- 7. Ne faites jamais fonctionner le lave-vaisselle si tous les panneaux du CHÂSSIS ne sont pas en place.
- 8. Ne modifiez pas les touches de commande.
- 9. Ne forcez pas, ne vous assevez pas et ne marchez pas sur la porte ou les paniers du lave-vaisselle.
- 10. Afin de limiter les risques de blessures, ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur un lave-vaisselle.
- 11. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut être généré dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines voire plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude est resté inutilisé pendant une telle durée, avant d'utiliser le lave-vaisselle, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau couler plusieurs minutes. Cela permet d'évacuer l'hydrogène éventuellement présent. Le gaz étant inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue lors de cette opération.
- 12. Retirez la porte du compartiment de lavage d'un ancien lave-vaisselle avant de le rapporter du service de réparation ou de le mettre au rebut.



### Avertissement concernant la proposition 65 de l'État de la Californie (États-Unis uniquement)

**AVERTISSEMENT:** Cet appareil contient des produits chimiques connus de l'État de la Californie pour causer le cancer et des anomalies congénitales ou des effets nocifs sur la reproduction.



- Après déballage du lave-vaisselle, maintenez les emballages hors de portée des enfants.
- Le lave-vaisselle est très lourd. N'essayez pas de le déplacer ou de le soulever seul. Au minimum deux personnes sont nécessaires pour déplacer le lave-vaisselle et ainsi éviter tout risque de blessures.
- À l'instar de tout type d'équipement électrique, utilisant l'eau et comportant des parties mobiles, des risques potentiels existent.
- N'installez pas le lave-vaisselle près de composants électriques. Éloignez-le des flammes nues.
- Installez et mettez à niveau votre lave-vaisselle sur un sol non recouvert de moquette et capable de supporter son poids.

### **CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES**

Français - 4

- Votre lave-vaisselle doit être correctement relié à la terre. Ne le branchez jamais à une prise non reliée à la terre. Reportez-vous à la page 7 pour plus d'informations sur la mise à la terre de votre lave-vaisselle.
- Connectez le fil de terre au connecteur de terre vert du bornier.
- Une fois le lave-vaisselle installé, vérifiez que le tuyau d'évacuation est correctement raccordé et que les raccords du tuyau ne présentent aucune fuite. Si le tuyau d'évacuation est mal fixé, cela risque d'entraîner des dégâts matériels.
- Le tuyau d'alimentation en eau est susceptible de se rompre. Avec le temps, il devient moins flexible. Vérifiez-le régulièrement. S'il est gonflé, craquelé, coupé ou s'il présente une fuite d'eau, remplacez-le immédiatement.
- Pour une utilisation sûre de cet appareil, il est fortement recommandé de vous familiariser avec ses fonctions et de rester vigilant lors de son utilisation.
- Ne mettez pas d'essence, de solvants ou autres matières inflammables dans le lavevaisselle. Ne lavez pas d'objets ayant été exposés à ce type de matières.
- Maintenez le produit de lavage pour lave-vaisselle hors de la portée des enfants. Ce type de produits est dangereux pour la santé. Contenant des éléments de polissage, ils sont corrosifs. Évitez tout contact avec la peau ou les yeux.
- N'exercez aucune pression sur la porte lorsqu'elle est ouverte car cela risquerait d'endommager le lave-vaisselle et vous pourriez vous blesser.
- Ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle. Ils risqueraient de se blesser ou d'endommager le lave-vaisselle.
- Débranchez le câble d'alimentation (ou coupez le disjoncteur) avant de procéder à l'entretien de votre lave-vaisselle.
- Ne procédez pas vous-même à des réparations, un remplacement ou à l'entretien de l'une des pièces de votre lave-vaisselle. Le démontage, les réparations et les modifications ne doivent être effectués que par des techniciens de maintenance agréés. Toute intervention de la part d'une personne non autorisée risque d'annuler la garantie.
- Avant de mettre votre lave-vaisselle au rebut, retirez la porte du compartiment de lavage ou le loquet de la porte de manière à ce que des enfants ou de petits animaux ne puissent pas être emprisonnés à l'intérieur.
- Si le lave-vaisselle reste inutilisé pendant une période prolongée, coupez l'arrivée d'eau.
- Ce lave-vaisselle est prévu pour une utilisation privée uniquement.

#### AVANT D'UTILISER VOTRE LAVE-VAISSELLE



## AVERTISSEMENT



- Risque de basculement
- N'utilisez pas le lave-vaisselle avant qu'il ne soit correctement installé.
- N'exercez pas de pression sur la porte ouverte.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la porte ouverte.



#### Risque d'électrocution

Le non-respect de ces consignes peut entraîner un incendie ou une électrocution et avoir des conséquences mortelles.

- Reliez le lave-vaisselle à la terre.
- Connectez le fil de terre au connecteur de terre vert de la boîte de jonction.
- N'utilisez pas de rallonge.

## CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES

Français - 5

DW80M3021 DD81-02549A-00 CFR indd 5 2017-08-02 2:41:56

# Installation du lave-vaisselle


Veillez à ce que votre installateur respecte soigneusement ces consignes afin de garantir le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle et d'éviter tout risque de blessures lors de son utilisation.

## DÉBALLAGE DU LAVE-VAISSELLE

- Après la livraison de votre nouveau lave-vaisselle, déballez-le soigneusement et vérifiez qu'il n'a pas été
  endommagé. Si tel est le cas, précisez-le sur le bordereau de livraison et gardez-en une copie. N'installez pas
  le lave-vaisselle et contactez le service client Samsung au numéro figurant ci-dessous.
- Si l'appareil n'est pas endommagé, vous pouvez procéder à l'installation. Si vous effectuez vous-même l'installation, lisez d'abord le guide d'installation et suivez les instructions qui y figurent.
- Après déballage du lave-vaisselle, maintenez les emballages hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.

### CONTRÔLE DU CONTENU

Une fois votre lave-vaisselle déballé, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si votre lave-vaisselle a été endommagé lors du transport ou si des pièces sont manquantes, contactez le service client Samsung au 1-800-SAMSUNG (726-7864).



Accessoires : Manuel d'utilisation/d'installation, Kit d'installation.

DW80M3021 DD81-02549A-00 CFRindd 6 2017-08-02 2:41:56

### CONDITIONS INDISPENSABLES À L'INSTALLATION

#### Mise à la terre et alimentation électrique



Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, le câblage et la mise à la terre doivent être conformes au National Electrical Code (Code national sur les installations électriques) ANSI/FNPA, N°70 (dernière édition) et aux directives et règlements locaux en vigueur. Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'appareil de fournir une installation électrique conforme.



N'utilisez jamais de rallonge.

Pendant la phase de préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique comporte :

 Un circuit terminal individuel relié uniquement au lave-vaisselle avec un fusible ou un disjoncteur de 120 V~, 60 Hz, 15 A.

Votre lave-vaisselle doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre permet de réduire le risque d'électrocution en créant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique.



Ne branchez jamais le câble de mise à la terre sur des canalisations ou des conduites de gaz ou d'eau chaude en plastique.

#### INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

#### Branchement permanent de l'appareil :

Cet appareil doit être connecté à une canalisation électrique permanente métallique avec mise à la terre ; si ce n'est pas le cas, un conducteur de protection doit être installé avec les conducteurs du circuit puis connecté à la borne ou au fil de mise à la terre de l'appareil.

#### Alimentation en eau

La pression d'alimentation en eau chaude doit se situer entre 20 et 120 psi (140 et 830 kPa). Réglez le chauffe-eau de façon à ce que l'eau chaude se situe entre 120 °F (49 °C) et 149 °F (65 °C).



La plupart des magasins spécialisés en matériel de plomberie proposent des tuyaux d'arrivée d'eau pouvant aller jusqu'à 10 pieds (305 cm) de long.

Pour limiter les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement les raccords des tuyaux d'arrivée d'eau (fuites).



Avant la première utilisation du lave-vaisselle, contrôlez le bon état de tous les raccordements au niveau de la vanne et des robinets (fuites).

#### Sol


Pour des raisons de sécurité, votre lave-vaisselle doit être installé sur un sol stable et solide. N'installez jamais votre appareil sur une plateforme ou une structure fragile.

Il doit être installé conformément au manuel d'installation avant de pouvoir être utilisé. Si le manuel d'installation n'a pas été fourni avec le lave-vaisselle, faites-en la demande en vous connectant sur le site www.samsung.com.


## Utilisation du lave-vaisselle


#### TABLEAU DE COMMANDE

#### Série DW80M3021



	Il affiche le temps du programme et les heures et minutes restantes, les heures de <b>Delay Start (Départ différé)</b> et les codes d'information. Si un problème survient durant l'opération, un code d'information apparaît en émettant un signal sonore. Reportezvous à la page des codes d'erreur.			
5 Écran	Voyant Verrouillage du tableau de commande  Il s'allume lorsque la fonction Verrouillage du tableau de commande est activée (ou si le lave-vaisselle est en mode veille ou mode pause).  Il s'éteint lorsque le lave-vaisselle est en marche.  Lorsque la fonction Verrouillage du tableau de commande est activée, le voyant Verrouillage du tableau de commande clignote pendant plusieurs secondes si un bouton quelconque sauf POWER (MARCHE/ARRÊT) est actionné.  Voyant Remplissage de produit de rinçage  Il s'allume si le lave-vaisselle manque de produit de rinçage.  Voyant Départ différé  Il s'allume si vous réglez l'option Départ différé (y compris la durée).  Il s'éteint lorsque la durée réglée pour l'option Départ différé est écoulée.			
Delay Start (Départ différé)	Permet de différer le démarrage d'un programme jusqu'à 24 heures (par incréments d'une heure). Pour augmenter l'heure de départ différé, appuyez ou maintenez appuyé le bouton <b>Delay Start (Départ différé)</b> . L'heure affichée indique l'heure à laquelle le lavage démarrera.  - Après avoir réglé l'heure de départ différé, appuyez sur le bouton <b>START (DÉPART)</b> , puis fermez la porte pour démarrer le programme.  - Si vous voulez modifier l'heure de départ différé une fois que le lave-vaisselle a démarré, appuyez sur le bouton <b>Cancel (Annuler)</b> et éteignez le lave-vaisselle. Puis, allumez le lave-vaisselle à nouveau et sélectionnez un nouveau programme avec un nouveau réglage différé.			
7 START (DÉPART)	Pour démarrer un programme, appuyez sur le bouton START (DÉPART) avant de fermer la porte.  *Cancel (Annuler): Pour annuler un programme actuellement en cours et vidanger le lave-vaisselle, maintenez le bouton START (DÉPART) enfoncé pendant trois (3) secondes.  Après la réinitialisation du lave-vaisselle, sélectionnez un programme et une option, puis appuyez sur START (DÉPART) pour redémarrer le lave-vaisselle.			






- Nettoyez la surface du panneau de commande régulièrement avec un chiffon doux et humide.
- Veillez à ne pas appuyez sur plus d'une touche à la fois, sauf en cas de directive contraire.

## Itilisation du lave-vaisse



Lorsque vous mettez un programme en pause en ouvrant la porte du lave-vaisselle pendant qu'il est en marche, appuyez sur le bouton START (DÉPART) avant de refermer la porte pour poursuivre le programme. Fermez la porte en la poussant fermement dans les 3 secondes qui suivent l'actionnement du bouton START (DÉPART).


Si la porte n'a pas été fermée dans les 3 secondes, le cycle ne reprend pas.





## SÉLECTEUR DE PROGRAMME

#### Série DW80M3021



1 Auto (Automatique)	Ce programme détecte le degré de salissure de la vaisselle et lance automatiquement le programme le mieux adapté après quelques minutes de fonctionnement.
2 Normal	Utilisez ce programme pour la vaisselle normalement sale.
3 Heavy (Intensif)	Utilisez ce programme pour la vaisselle très sale.
4 Express 60	Utilisez ce programme pour la vaisselle peu sale.

#### DIRECTIVES DE BASE POUR LE FONCTIONNEMENT

- 1. Ouvrez la porte de l'appareil et chargez la vaisselle (voir page 14).
  - Éliminez tout reste de nourriture avant de placer la vaisselle dans le ou les paniers.
  - Répartissez la vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur.
  - Une fois la vaisselle en place dans les paniers, faites tourner les gicleurs manuellement pour vérifier qu'aucun obstacle ne se trouve dans leur axe de rotation.
  - Assurez-vous que la vaisselle n'empêche pas le réservoir du produit de lavage de s'ouvrir.
- 2. Versez du produit de lavage dans le réservoir (voir page 17).
  - Assurez-vous d'utiliser uniquement un produit de lavage spécial lave-vaisselle automatique.
  - Reportez-vous au chapitre « Utilisation du produit de lavage » pour savoir comment ajouter du produit de lavage.
- 3. Appuyez sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT).
  - Lorsque vous appuyez sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT), le voyant du dernier programme démarré s'allume.
  - Si le voyant « Remplissage de produit de rinçage » (🔆) est allumé, cela signifie que vous devez remplir le réservoir de produit de rinçage afin d'optimiser les performances de lavage et de séchage.

- 4. Sélectionnez un programme de lavage approprié en fonction du degré de salissure de votre vaisselle (voir pages 10 et 21).
  - Appuyez sur le bouton du programme approprié.
  - Lorsque vous appuyez sur le bouton d'un programme, le voyant du programme correspondant s'allume.
  - Pour savoir comment choisir un programme en fonction du degré de salissure de la vaisselle, reportezvous au chapitre « Sélecteur de programme » en page 10.
- 5. Appuyez sur le bouton START (DÉPART), puis fermez la porte.
  - Une fois que vous avez fermé la porte et que vous avez appuyé sur le bouton START (DÉPART) ou que vous appuyez sur START (DÉPART) et fermez la porte, le lave-vaisselle démarre le programme sélectionné après plusieurs secondes.
- 6. À la fin du programme de lavage :
  - Le voyant « 0 » s'allume et un signal sonore retentit.
  - L'appareil est automatiquement mis hors tension au bout d'une minute.



Pour rajouter de la vaisselle ou mettre l'appareil en pause en cours de cycle, ouvrez la porte doucement et prudemment afin d'éviter tout risque de brûlure en raison de la vapeur ou de l'eau brûlante à l'intérieur du lave-vaisselle. (Si la porte est ouverte en cours de fonctionnement, un mécanisme de sécurité s'enclenche et arrête le programme.)

Pour reprendre le fonctionnement, appuyez sur le bouton START (DÉPART), puis fermez la porte. Notez qu'ajouter de la vaisselle quelques minutes après que le lave-vaisselle a démarré peut altérer les performances.



Utilisez un liquide de rinçage pour de meilleures performances de séchage. Pour améliorer davantage les performances de séchage, vous pouvez également sélectionner l'option Sanitize (Assainissement).

### Départ différé

Lorsque vous sélectionnez l'option Delay Start (Départ différé), votre lave-vaisselle démarrera le programme sélectionné lorsque la durée de départ différé est écoulée.

Votre lave-vaisselle lancera le programme sélectionné lorsqu'il aura atteint l'heure voulue.



Lorsque vous utilisez le lave-vaisselle, essayez de répartir la vaisselle de manière appropriée comme décrit de la page 14 à la page 15.

- Retirez tout reste de nourriture (ex. : os, pépins, etc.) ou tout autre déchet (cure-dents, papier, etc.) afin d'éviter d'endommager la vaisselle, de générer du bruit ou de provoquer un dysfonctionnement du lave-vaisselle.
- Sélectionnez le programme en fonction du degré de salissure et du type de vaisselle.
- Utilisez uniquement la quantité appropriée de produits de lavage et de rincage.



## ⚠ Les éléments suivants ne sont pas résistants au lave-vaisselle :

- Objets en acrylique ou en aluminium : les ornements dorés de certains plats risquent de se décolorer.
- Éléments assemblés par collage : les éléments en plastique traité, en bois, en ivoire, en cuivre ou en étain risquent de se détacher.
- Éléments en plastique ne tolérant pas des températures supérieures à 194 °F (90 °C) : les plastiques fins se lavent et se sèchent difficilement et risquent d'être endommagés en raison des températures de lavage élevées.
- Étain: l'étain doit être lavé à la main et séché immédiatement car il risque de rouiller.
- Éléments en bois : les objets en bois risquent de se fendre.


## Utilisation du lave-vaisselle

#### **RETRAIT DU PORTE-ASSIETTES**

Vous pouvez régler l'angle des tiges du panier supérieur sur trois positions différentes pour l'adapter à la taille et à la forme de votre vaisselle. Pour régler la position des tiges, poussez le levier situé à l'arrière du panier vers la gauche ou vers la droite. Voir l'illustration ci-dessous.

Dans le panier inférieur, le porte-assiettes peut être facilement retiré afin de pouvoir installer des objets volumineux, comme des casseroles ou des poêles. Pour retirer le porte-assiettes, tirez sur les poignées (A). Pour le remettre en place, alignez-le sur son emplacement d'origine et appuyez sur les poignées (A). Pour rabattre les tiges du panier inférieur, retirez ce dernier du lave-vaisselle, retournez-le, saisissez la tige (B) puis ajustez-la vers l'arrière. Voir l'illustration ci-dessous.

#### Panier supérieur



Français - 12

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU PANIER SUPÉRIEUR

Vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur de votre lave-vaisselle Samsung de manière à pouvoir placer des plats de plus grande taille dans le panier inférieur. Selon la hauteur choisie pour le panier supérieur, le panier inférieur peut accueillir des assiettes de 14 po (36 cm) de diamètre et le panier supérieur, des assiettes de 12 po (30 cm) de diamètre.

#### Série DW80M3021

Pour régler la hauteur du panier supérieur, procédez comme suit :

- 1. Retirez le panier supérieur en suivant les instructions de la partie Retrait du panier supérieur ci-après.
- 2. Si vous souhaitez abaisser le panier supérieur, réinstallez-le comme illustré sur la figure A à droite.
- 3. Si vous souhaitez remonter le panier supérieur, réinstallez-le comme illustré sur la figure **B** à droite.

Nous vous conseillons de régler la hauteur du panier supérieur avant d'y charger la vaisselle. Dans le cas 

## Utilisation du lave-vaisselle


## RETRAIT DU PANIER SUPÉRIEUR

Tirez le panier supérieur vers vous, puis retirez-le en le soulevant doucement tout en continuant à le tirer vers l'avant. Voir les illustrations ci-dessous.



Bien que le panier supérieur soit amovible, il doit être installé pour que le lave-vaisselle fonctionne correctement.

Si vous tentez de faire fonctionner l'appareil sans le panier, il sera bruyant et ne fonctionnera pas correctement.



Étape 1. Étape 2. Étape 3.

### CHARGEMENT DU PANIER INFÉRIEUR

Placez les récipients (casseroles, poêles, etc.) d'un diamètre de 14 pouces (36 cm) maximum dans le panier inférieur. Il a été spécialement conçu pour accueillir la vaisselle de table, les bols, les assiettes, les casseroles, les couvercles et les plats.

Chargez vos assiettes dans la colonne centrale du panier, face intérieure vers la droite. Chargez les objets volumineux (poêles, casseroles) face intérieure tournée vers le bas. Il est conseillé de charger les tasses, les verres à pied et les soucoupes dans le panier supérieur.

Reportez-vous aux modèles de chargement conseillés ci-dessous.



10 couverts 12 couverts

## CHARGEMENT DU PANIER SUPÉRIEUR

Le panier supérieur est conçu pour accueillir les soucoupes, les tasses, les verres et les objets en plastique portant la mention « lavable au lave-vaisselle ». Chargez vos assiettes dans le lave-vaisselle faces intérieures face à face.

Assurez-vous que la vaisselle n'empêche pas le gicleur situé sous le panier supérieur de tourner. (Vérifiez en faisant tourner le gicleur manuellement.).

Lorsque vous chargez la vaisselle, tirez suffisamment le panier supérieur de façon à pouvoir le remplir sans heurter le haut du lave-vaisselle.



10 couverts

12 couverts

### Utilisation du porte-verres

Vous pouvez charger les tasses et les verres dans le porte-verres. Il est également très pratique pour laver les verres à pied. Glissez vos verres à pied dans les encoches du porte-verres prévues à cet effet. Vous pouvez replier le porte-verres si vous ne souhaitez pas vous en servir.



## Chargement d'objets volumineux

Vous pouvez charger des objets volumineux (poêles et casseroles) dans le panier inférieur.

Assurez-vous que les poignées des casseroles ou autres n'empêchent pas la rotation des gicleurs.



## Utilisation du lave-vaisselle

## UTILISATION DU PANIER À COUVERTS


Le panier à couverts est divisé en deux compartiments.

Vous pouvez placer chaque couteau, cuillère ou fourchette séparément dans le support à couverts du panier pour éviter tout écaillage ou décoloration.




NE laissez JAMAIS un couvert dépasser par le bas.

- 1 Petites fourchettes
- (2) Cuillères
- 3 Couteaux
- (4) Grandes cuillères et fourchettes
- 5 Fourchettes moyennes
- 6 Autres






Suggestion de disposition des couverts dans le panier (vue de dessus). À chaque couvert correspond un numéro (consultez le schéma ci-dessus).



Vous pouvez utiliser le panier à couverts avec le couvercle ouvert. Reportezvous à l'illustration de droite.



#### UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE

Tous les programmes du lave-vaisselle nécessitent la présence de produit de lavage dans le compartiment dédié. Ajoutez la quantité correcte de produit de lavage pour le programme sélectionné afin d'assurer la meilleure performance.



Utilisez uniquement du produit de lavage pour lave-vaisselle. Le produit de lavage ordinaire produit trop de mousse, ce qui diminue les performances du lave-vaisselle ou provoque son dysfonctionnement.



N'ingérez pas de produit de lavage pour lave-vaisselle. Évitez de respirer dans les vapeurs. Le produit de lavage pour lave-vaisselle contient des produits chimiques corrosifs et irritants qui peuvent induire les problèmes respiratoires. Si vous avez avalé du produit de lavage ou si vous avez inhalé des vapeurs, consultez immédiatement un médecin.




Maintenez le produit de lavage pour lave-vaisselle hors de la portée des enfants.

### Remplissage du réservoir de produit de lavage


 Ouvrez le couvercle du réservoir de produit de lavage en poussant le loquet de libération du réservoir.



Le couvercle est toujours ouvert à la fin d'un programme de lavage.



- 2. Ajoutez la quantité recommandée de produit dans le compartiment principal de produit de lavage.
- 3. Fermez le couvercle en le faisant glisser vers la gauche puis en le pressant vers le bas.



4. Pour un meilleur résultat de lavage, notamment si vous avez des éléments très sales, versez une petite quantité (environ 1/2 once ou 15 g) de produit de lavage sur la porte. Le produit de lavage supplémentaire s'activera pendant la phase de prélavage.



## Jtilisation du lave-vaisselle

Le couvercle s'ouvrira automatiquement pour déverser le produit dans la machine au cours du lavage.

	Quantité de produit de lavage			
Programme	Réservoir de lavage principal	Dans la porte pour le prélavage		
Auto (Automatique), Normal	3/4 oz (20 g)	1/3 oz (10 g)		
Heavy (Intensif), Express 60	1 oz (30 g)	1/2 oz (15 g)		



Les chiffres figurant sur le réservoir sont en grammes.

## Remplissage du réservoir de produit de rinçage

Lorsque le voyant Remplissage de produit de rinçage s'allume sur le panneau de commande, remplissez le réservoir de produit de rinçage.


Votre lave-vaisselle est conçu pour être utilisé uniquement avec du produit de rinçage liquide. Utiliser du produit de rinçage en poudre entraînera le colmatage de l'ouverture du réservoir et provoguera le dysfonctionnement du lave-vaisselle.

Le produit de rinçage améliore la performance de séchage du lave-vaisselle.



🗥 N'ajoutez pas de produit de lavage classique dans le compartiment de liquide de rinçage.

1. Ouvrez le bouchon du réservoir de produit de rinçage en le tournant en sens antihoraire.



2. Remplissez le réservoir avec du produit de rinçage.




Utilisez l'orifice de visualisation lors du remplissage du réservoir de liquide de rinçage.




Ne remplissez pas le réservoir au-dessus de l'indicateur de niveau maximal.

Un excès de produit de rinçage peut déborder au cours du cycle de lavage.



3. Faites tourner le cadran indicateur du produit de rinçage entre 1 et 6. Plus le chiffre est élevé, plus la quantité de liquide de rinçage utilisée par le lave-vaisselle sera importante. Si vous ne parvenez pas à tourner facilement le cadran du produit de rinçage, essayez avec une pièce de monnaie.



4. Fermez le bouchon du réservoir de produit de rinçage en le tournant en sens horaire.

# Nettoyage et entretien du lavevaisselle

Garder votre lave-vaisselle propre permet d'améliorer ses performances, de limiter les réparations et d'allonger sa durée de vie.

### NETTOYAGE DE LA PARTIE EXTÉRIEURE

Nettoyez immédiatement les parois extérieures de votre lave-vaisselle en cas de projections. Pour retirer délicatement les taches et la poussière du panneau de commande, utilisez un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de benzène, de cire, de diluant, d'agent de blanchiment chloré ou d'alcool. Ces produits risquent de décolorer les parois intérieures de l'appareil et de former des taches permanentes. Ne nettoyez pas le lave-vaisselle en aspergeant de l'eau dessus et évitez de laisser l'eau venir en contact avec les composants électriques.



Si votre lave-vaisselle est équipé d'un panneau de porte en inox, vous pouvez le nettoyer avec un produit spécial acier inoxydable pour appareils ménagers ou un produit similaire à l'aide d'un chiffon doux et propre.

## NETTOYAGE DE LA PARTIE INTÉRIEURE

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-vaisselle afin d'en retirer les saletés et les résidus de nourriture. Essuyez l'intérieur de l'appareil et la partie intérieure de la porte à l'aide d'un chiffon humide. Il est recommandé de remplir le réservoir de produit de lavage avec du produit spécial lave-vaisselle puis de faire fonctionner régulièrement le lave-vaisselle à vide en utilisant le programme **Normal** avec l'option Sanitize (Assainissement). Cela permettra de le maintenir propre.

Si des traces blanches ou de mauvaises odeurs persistent dans votre lave-vaisselle, lancez un programme **Normal** à vide et sans produit de lavage jusqu'à la vidange. Puis, interrompez le programme et placez une tasse contenant 8 onces de vinaigre blanc dans le panier inférieur. Refermez le lave-vaisselle et poursuivez le programme.




Ne retirez pas la garniture d'étanchéité de la cuve (long joint en caoutchouc entourant l'ouverture du lave-vaisselle).

#### NETTOYAGE DES GICLEURS

Si la vaisselle n'est pas propre après un lavage ou si les gicleurs semblent obstrués, vous pouvez les nettoyer. Retirez les gicleurs avec précaution afin d'éviter qu'ils ne se cassent.

#### Gicleur inférieur

- 1. Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
- 2. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur en le tirant vers le haut.
- **3.** Nettoyez le gicleur, puis remettez-le en place.
- Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.




# Nettoyage et entretien du lavevaisselle

#### Gicleur central

- 1. Tirez le panier supérieur vers l'avant et retirez-le.
- Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
- 3. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur.
- **4.** Pour retirer le gicleur, desserrez l'écrou, retirez-le puis enlevez le gicleur.
- **5.** Nettoyez le gicleur, remettez-le en place puis resserrez l'écrou.
- 6. Serrez l'écrou fermement à la main.
- Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.



- 1. Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
- 2. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur.
- Pour retirer le gicleur, retirez d'abord le panier supérieur, détachez le support du gicleur en le tournant dans le sens antihoraire puis retirez le gicleur intégré au panier supérieur.
- Nettoyez le gicleur, remettez-le en place, puis rattachez le support du gicleur sur le gicleur en le tournant dans le sens horaire.
- 5. Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.



2017-08-02

#### ENTREPOSAGE DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Si vous devez entreposer votre lave-vaisselle pendant une période prolongée, vidangez-le puis débranchezle. En effet, votre lave-vaisselle risque d'être endommagé si de l'eau stagne dans les tuyaux ou les composants internes.

Après avoir vidangé et débranché le lave-vaisselle, assurez-vous de fermer la vanne d'alimentation en eau ainsi que le disjoncteur.

DW80M3021 DD81-02549A-00 CFR indd 20

# Programmes

### **TABLEAU DES PROGRAMMES**

Programme	Préla- vage 1	Préla- vage 2	Préla- vage 3	Lavage principal	Rin- çage 1	Rin- çage 2	Rin- çage 3	Dernier rinçage [Assainissement]	Sé- chage	Eau [gal(ℓ)]	Temps (min)
Auto (Auto- matique)	•	0		131 à 145 °F (55 à 63 °C)	•	0	0	136 à 154 °F (58 à 68 °C) [163 °F (73 °C)]	•	4,9 à 8,4 (18,4 à 31,9)	125 à 164
Normal	•	0		● 113 à 145 °F (45 à 63 °C)	•	0		131 à 149 °F (55 à 65 °C) [163 °F (73 °C)]	•	3,1 à 7,2 (11,7 à 27,2)	116 à 190
Heavy (Intensif)	•	•		• 149 °F (65 °C)	•	•	•	154 °F (68 °C) [163 °F (73 °C)]	•	8,7 (33,1)	171
Express 60				122 °F (50 °C)	•			140 °F (60 °C) [163 °F (73 °C)]	•	3,8 (14,3)	60

(● : Basiques, ○ : étape facultative)

- Les chiffres entre parenthèses dans la colonne Dernier rinçage correspondent à la température lorsque l'option Sanitize (Assainissement) est sélectionnée.
- Lorsque vous sélectionnez le programme Auto (Automatique) ou Normal, vous pouvez éliminer les étapes facultatives selon le degré de salissure de la vaisselle.
- La consommation d'eau et le temps de lavage varient en fonction des étapes et options que vous ajoutez et de la pression et de la température de l'alimentation en eau.
- Lorsque vous sélectionnez l'une des options, le temps de cycle peut être modifié.
- Lorsque le liquide de rinçage est épuisé, le temps de lavage et la température du dernier rinçage augmentent.

# Dépannage

# CONSULTEZ CETTE RUBRIQUE SI VOUS RENCONTREZ L'UN DES PROBLÈMES SUIVANTS.

Problème	Cause possible	Solution		
L'appareil ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	Vérifiez si le loquet de la porte est bien enclenché et si la porte est correctement fermée. Vérifiez si le panier supérieur est correctement lié à la buse. Vérifiez également si le panier supérieur est de travers ou déséquilibré.		
	Aucun programme n'est sélectionné.	Sélectionnez un programme adapté.		
	Le câble d'alimentation n'est pas branché.	Branchez correctement le câble d'alimentation.		
	L'arrivée d'eau ne fonctionne pas.	Vérifiez si la vanne d'alimentation en eau est ouverte.		
	Le panneau de commande est verrouillé.	Désactivez la fonction Verrouillage du tableau de commande (reportez- vous en page 8).		
	Un disjoncteur est ouvert.	Réarmez le disjoncteur.		
La durée d'une opération ou d'un programme est trop longue.  une alimentation en eau froide. connecté au réseau d'eau chaude. Fonctionner correctement, le lave-vai être raccordé à une alimentation en eau froide. (S'il est relié à une alimentation en eau certain temps est nécessaire pour ch		Vérifiez si le circuit d'alimentation en eau est connecté au réseau d'eau chaude. Pour fonctionner correctement, le lave-vaisselle doit être raccordé à une alimentation en eau chaude. (S'il est relié à une alimentation en eau froide, un certain temps est nécessaire pour chauffer l'eau froide.)		

Problème	Cause possible	Solution
	Le programme sélectionné était inadapté.	
	La température de l'eau est trop basse.	Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au réseau d'eau chaude. Pour un résultat optimal, la température de l'eau doit être de 120 °F (49 °C).
	La pression de l'eau est faible.	La pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 120 psi (140 à 830 kPa).
	L'eau est trop dure.	Utilisez un produit de lavage disponible dans le commerce.
		Utilisez du produit de lavage de bonne qualité, récent, contenant un produit de rinçage. Utilisez un additif adoucisseur d'eau spécial lavevaisselle.
	Aucun produit de lavage pour lave-vaisselle n'a été ajouté.	Ajoutez un produit de lavage spécial lavevaisselle.
Il reste des particules		Nous recommandons l'utilisation d'un produit de lavage en poudre ou en gel.
d'aliments sur la vaisselle. (Le lavage ne s'effectue pas correctement.)	Il reste du produit de lavage dans le réservoir.	Assurez-vous que des articles de grande taille, tels que des plaques de cuisson, des planches à découper, des récipients, etc. n'empêchent pas l'ouverture correcte du réservoir de produit de lavage.  Réorganisez la vaisselle de manière à ce qu'elle
		n'entrave pas le fonctionnement du réservoir de produit de lavage.
	Aucun produit de rinçage n'a été ajouté.	Vérifiez le réservoir et ajoutez du produit de rinçage au besoin.
	Un gicleur est bouché.	Utilisez un produit de rinçage sous forme liquide.  Nettoyez le gicleur. Reportez-vous aux pages 19 et 20.
	La vaisselle n'est pas correctement répartie. L'appareil est surchargé.	Réorganisez la vaisselle de manière à ce qu'elle n'empêche ni la rotation des gicleurs ni la diffusion du produit.
		Ne chargez pas plus de vaisselle que la quantité conseillée.
		Chargez la vaisselle conformément aux instructions.
Les verres sont recouverts d'une mince pellicule.	L'eau utilisée est douce et la quantité de produit de lavage trop importante.	(Reportez-vous aux pages 14 et 15.)  Ne chargez pas trop le lave-vaisselle et utilisez un produit de rinçage pour minimiser ce phénomène.
	De la vaisselle en aluminium a été placée dans le lave- vaisselle.	Retirez les taches à l'aide d'un nettoyant doux.
Une pellicule jaune ou marron recouvre l'intérieur du lave- vaisselle.	Cela est dû à des taches de café ou de thé.	Retirez-les à l'aide d'un détachant classique.

# Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
	Aucun produit de rinçage n'a été ajouté dans le réservoir.	Vérifiez le réservoir et ajoutez du produit de rinçage au besoin. Utilisez un produit de rinçage sous forme liquide.
	La température de l'eau est trop basse pendant un programme.	Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au réseau d'eau chaude. Utilisez du liquide de rinçage avec l'option Sanitize (Assainissement).
La vaisselle n'est pas sèche.	L'appareil est surchargé.	Un chargement incorrect de la vaisselle peut influer sur son séchage. Chargez la vaisselle conformément aux instructions. (Reportez-vous aux pages 14 et 15.)
	Les verres et les tasses à fond concave retiennent l'eau. Cette eau peut se renverser sur d'autres articles lors du déchargement.	Une fois le programme en cours terminé, videz le panier inférieur en premier. Vous éviterez ainsi de faire couler l'eau résiduelle du panier supérieur dans le panier inférieur.
	De l'eau stagne depuis un programme incomplet.	Ajoutez du produit de lavage sans charger de vaisselle, puis lancez le programme <b>Normal</b> pour nettoyer le lave-vaisselle.
L'appareil dégage de mauvaises	Le tuyau d'évacuation est bouché.	Contactez un technicien de maintenance qualifié pour déboucher le tuyau d'évacuation.
odeurs.	Le lave-vaisselle n'est pas utilisé quotidiennement ou de la vaisselle sale a été laissée trop longtemps dans l'appareil.	Placez un verre contenant 8 onces de vinaigre blanc directement dans le panier inférieur du lavevaisselle vide, puis lancez le programme <b>Normal</b> (sans produit de lavage).
	Du bruit se produit lorsque le couvercle du réservoir est ouvert et lorsque la pompe de vidange fonctionne au début du cycle.	Ce phénomène est normal.
Le lave-vaisselle est trop bruyant.	Le lave-vaisselle n'est pas parfaitement stable.	Assurez-vous que le lave-vaisselle a été installé de niveau.
, ,	Un objet étranger (une vis, une pièce en plastique) se trouve dans la cavité de la pompe.	Contactez un technicien de maintenance qualifié pour extraire l'objet étranger de la cavité de la pompe.
	Le bruit peut provenir d'un gicleur qui heurte la vaisselle.	Réorganisez la vaisselle.
Le gicleur ne tourne pas librement.	Les orifices des gicleurs sont bouchés par des particules d'aliments.	Nettoyez les orifices des gicleurs. Reportez-vous aux pages 19 et 20.
	Un plat ou un chaudron empêche le gicleur de tourner.	Une fois la vaisselle en place dans les paniers, faites tourner les gicleurs manuellement pour vérifier qu'aucun obstacle ne se trouve dans leur champ de rotation.
Le panier supérieur penche après chargement de la vaisselle.	La vaisselle n'est pas correctement répartie.	Chargez la vaisselle conformément aux instructions. (Reportez-vous en page 15.)

## **CODES D'INFORMATION**

Le panneau de commande affiche des codes d'erreur pour vous aider à comprendre l'état dans lequel se trouve votre lave-vaisselle.

Code	Action		
ос	Contrôle du niveau d'eau : trop élevé  Contrôle fonctionnel. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, allez vers le tableau électrique de votre habitation, désactivez l'interrupteur du disjoncteur de votre lave-vaisselle puis contactez un centre de maintenance Samsung agréé.		
LC	Contrôle des fuites  Si une fuite survient au niveau du raccordement de la vanne d'arrivée d'eau, fermez la vanne d'arrivée d'eau, allez vers le tableau électrique de votre habitation, désactivez l'interrupteur du disjoncteur de votre lave-vaisselle puis contactez l'installateur pour corriger le problème.  Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.		
4C	Contrôle de l'alimentation en eau  Vérifiez si la vanne d'alimentation en eau est fermée ou si l'arrivée d'eau est bloquée (vanne ou tuyau gelé(e) ou obstrué(e) par des corps étrangers).  Si le problème persiste, fermez la vanne d'arrivée d'eau et contactez un centre de maintenance Samsung agréé.		
5C	Contrôle de la vidange  Après avoir fermé la vanne d'arrivée d'eau, vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est pas obstrué ou plié. Vérifiez également si le port de vidange à l'intérieur de la pompe est obstrué.  Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.		
НС	Contrôle du chauffage à haute température  L'appareil vérifie que la température pour le tuyau d'eau chaude n'est pas trop élevée et il la règle automatiquement sur la température appropriée (de 120 °F (49 °C) à 149 °F (65 °C)).  Si le problème persiste, allez vers le tableau électrique de votre habitation, désactivez l'interrupteur du disjoncteur de votre lave-vaisselle puis contactez un centre de maintenance Samsung agréé.		
3C	Contrôle du fonctionnement de la pompe  Contrôle fonctionnel. Éteignez le lave-vaisselle et essayez de le redémarrer. Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.		

Si un code non répertorié ci-dessus s'affiche, appelez le 1-800-SAMSUNG (726-7864).




### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Votre lave-vaisselle est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter la réglementation locale relative à l'élimination des déchets. Coupez le câble d'alimentation de manière à ce que l'appareil ne puisse plus être branché sur une source d'alimentation.
- Retirez la porte afin d'éviter que des enfants ou de petits animaux ne se fassent piéger à l'intérieur de la machine.
- Ne dépassez pas les quantités de produit de lavage recommandées par le fabricant du produit.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Série DW80M3021				
Туре	Lave-vaisselle encastrable	.ave-vaisselle encastrable Capacité de lavage 15 couver			
Alimentation électrique	120 V~, 60 Hz uniquement, disjoncteur de 15 A Pression de l'eau 20 à 120 psi (140 à 830 kPa)				
Puissance nominale	Moteur de lavage : 150 à 190 W				
Puissance nominale	Résistance chauffe-eau : 1100 W				
<b>Dimensions</b> (Longueur × Profondeur × Hauteur)	23½ x 24¾ x 33½ po (605 x 627 x 860 mm)				
Poids	Déballé : 91,1 lb (41,5 kg)				



Français - 26

## Garantie

#### LAVE-VAISSELLE SAMSUNG GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni et distribué par USA: SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC./CANADA: SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de:

un (1) an pour toutes les pièces et la main-d'œuvre, cinq (5) ans pour le circuit imprimé, les paniers (les frais de main-d'œuvre pour les interventions à domicile sont à la charge du client dès la deuxième année) et à vie pour la contre-porte et la cuve en acier inoxydable (fuites). Samsung remplace votre machine par le même modèle ou un modèle plus récent (dont les fonctionnalités sont supérieures ou équivalentes) (la main-d'œuvre pour le remplacement est à la charge du client).

Cette garantie limitée prend effet le jour de l'achat initial ; elle est uniquement valable pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis ou au Canada. Pour se prévaloir du service de garantie, l'acheteur doit contacter SAMSUNG afin d'établir les procédures relatives au diagnostic et à l'intervention nécessaire. Pour être couverte par la garantie, la maintenance ne peut être effectuée que par un service technique agréé SAMSUNG. La facture datée et originale doit être présentée sur demande comme preuve d'achat à SAMSUNG ou au service technique agréé SAMSUNG. SAMSUNG fournit un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie, en fonction de la disponibilité à l'intérieur des États contigus des États-Unis et du Canada. Le service de réparation à domicile n'est pas disponible partout.

Pour en bénéficier, vous devez veiller à ce que le produit soit accessible pour l'agent de maintenance. Si le service de réparation à domicile n'est pas disponible, SAMSUNG peut organiser le transport du produit vers ou depuis un centre technique agréé.

SAMSUNG s'engage à réparer, remplacer ou rembourser ce produit à sa discrétion et gratuitement comme stipulé dans les présentes conditions, avec des pièces ou produits neufs ou reconditionnés, si un défaut est constaté pendant la période de garantie limitée spécifiée ci-dessus. Toute pièce ou tout produit remplacé devient la propriété de SAMSUNG et doit lui être restitué. Les pièces et produits de rechange sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon l'éventualité la plus éloignée.

Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication relatifs aux matériaux ou à la main-d'œuvre survenant dans le cadre d'un usage normal et non commercial de ce produit et ne s'applique pas aux situations suivantes : dommages liés au transport, à la livraison et à l'installation ; applications ou usages pour lesquels ce produit n'est pas conçu ; modification du produit ou des numéros de série ; dommages d'ordre esthétique ou finition extérieure ; accidents, abus, négligence, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles ; utilisation de produits, matériel, systèmes, utilitaires, services, pièces, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, câblage externe ou connecteurs non fournis ou non autorisés par SAMSUNG et pouvant endommager ce produit ou entraîner des problèmes d'entretien ; tension secteur inadéquate, fluctuations et surtensions ; réglages faits par le client et non respect des consignes d'utilisation et d'entretien ou des instructions environnementales décrites et prescrites dans le présent manuel ; déplacement et réinstallation du produit ; problèmes causés par la vermine. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant électrique, d'une tension ou d'une alimentation électrique inadéquat(e)s, les ampoules, les fusibles, le câblage, le coût des appels pour obtenir des instructions, ni les erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit.

## Garantie

À L'EXCEPTION DE CELLES EXPOSÉES PAR LA PRÉSENTE, IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE SUR CE PRODUIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, ET SAMSUNG REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE SERA TENU D'HONORER AUCUNE AUTRE GARANTIE DONNÉE PAR UNE PERSONNE, UNE FIRME OU UNE SOCIÉTÉ QUELCONQUE EN REGARD DE CE PRODUIT. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DE LA PERTE DE BÉNÉFICES, DE REVENUS OU DE FONDS COMMERCIAL, OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER LES ÉCONOMIES ESCOMPTÉES, NI DES AUTRES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX CAUSÉS PAR L'USAGE, L'USAGE ABUSIF OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION, ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

TOUT TYPE DE COMPENSATION EXIGÉ AUPRÈS DE SAMSUNG NE DEVRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES ALLÉGUÉS.

SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES LIÉS À L'ACHETEUR ET À LA PROPRIÉTÉ DE L'ACHETEUR OU À AUTRUI ET À SES PROPRIÉTÉS DÉCOULANT DE L'USAGE, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains États et certaines juridictions n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ; il est donc possible que vous bénéficiez d'autres droits qui varieront d'une juridiction à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Aux États-Unis Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support

#### **Au CANADA**

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca\_fr/support (French)

# Notes

# Notes

DW80M3021\_DD81-02549A-00\_CFR.indd 30

# Notes

DW80M3021\_DD81-02549A-00\_CFR.indd 31

## **SAMSUNG**



bit.ly/samsungdishwashers

Scan the QR code\* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

## Des questions ou des commentaires ?

PAYS	N° de téléphone	SITE INTERNET
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)

DD81-02549A-00

DW80M3021\_DD81-02549A-00\_CFR.indd 32 2017-08-02 2:42:02