

INSTALLATION INSTRUCTIONS

for Heat-Directed and Non Heat-Directed Dryrack

	⚠ WARNING
	<p>Fire Hazard</p> <p>No washer can completely remove oil. Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils). Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle. Failure to follow these instructions can result in death or fire.</p>

NOTE: The Dryrack you have received may or may not be identical to your original Dryrack. The new Dryrack does not require you to remove the lint screen. If you are not familiar with the installation or had the older style Dryrack, please follow instructions below.

1. Open dryer door.

DO NOT REMOVE LINT SCREEN

2. With back side of dryrack tilted slightly upward, slide the front lip of the dryrack over bottom edge of the dryer door opening.
3. To set firmly in place, press down onto front edge of dryrack. Back side of the dryrack may tilt up slightly when completely installed.
4. Place items to be dried on top of the dryrack. Allow space around items for air to circulate. The dryrack does not move, but the drum rotates. Make sure items do not hang over the edge or through the opening of the dryrack.
5. Close dryer door.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

pour les grilles de séchage à chaleur dirigée et à chaleur non dirigée

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

NOTA : La grille de séchage reçue peut être ou peut ne pas être identique à la grille de séchage d'origine. Avec la nouvelle grille de séchage, il n'est pas nécessaire de poser le filtre à charpie. Si l'on n'est pas sûr comment poser la grille de séchage ou si l'on possède l'ancien style de grille de séchage, procéder comme il est indiqué ci-dessous.

1. Ouvrir la porte de la sècheuse.

NE PAS DÉPOSER LE FILTRE À CHARPIE

2. L'arrière de la grille de séchage étant légèrement inclinée vers le haut, glisser le bord avant de la grille de séchage par-dessus le bord inférieur de l'ouverture de la porte de la sècheuse.
3. Pour bien faire tenir la grille de séchage en place, appuyer sur son bord avant. L'arrière de la grille de séchage peut être légèrement incliné vers le haut lorsqu'elle est complètement installée.
4. Mettre les articles à sécher sur la grille de séchage. Laisser suffisamment d'espace autour des articles pour que l'air circule. La grille de séchage ne bouge pas, mais le tambour tourne. S'assurer que les articles ne pendent pas de chaque côté ou par les ouvertures de la grille de séchage.
5. Fermer la porte de la sècheuse.