

# ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS - USO Y CUIDADO

- No utilice utensilios afilados en el recipiente ni en la tapa.
- Los recipientes no deben almacenarse boca abajo ni sumergidos en agua.
- El producto no puede mantenerse directamente en contacto con una fuente de calor - No coloque el recipiente sobre una superficie de cocción, una parrilla o en el horno.

## Instrucciones de recalentamiento y descongelación en microondas:

- La tapa debe retirarse siempre antes de su uso en el microondas.
- Se recomienda utilizar el ajuste de recalentamiento del microondas o reducir el nivel de potencia al 50%.
- Detenga el microondas a mitad del recalentamiento y remueva los alimentos para que el calor se distribuya uniformemente.
- Recalentar o descongelar en el microondas alimentos con alto contenido en grasa, azúcar o aceite dañará el recipiente.
- Evite manipular el recipiente directamente después del microondas sin una protección adecuada para sus manos.
- No coloque el recipiente de alimentos directamente sobre un mostrador o una mesa después de utilizarlo en el microondas.

## Instrucciones de lavado:

- Las bases de los recipientes y las tapas son aptas para un lavavajillas de carga superior.
- Cuando lave los recipientes a mano, evite hacerlo con limpiadores y utensilios abrasivos.
- La tapa del recipiente cuenta con una junta de silicona que se puede extraer para una limpieza más profunda. No utilice un instrumento afilado para retirar la junta. Cuando vuelva a colocar la junta, asegúrese de que esté completamente asentada en el canal. Ciertos alimentos muy ácidos pueden decolorar la junta con el tiempo. No comprometerá su utilidad.

## Uso en el congelador:

- Los recipientes son seguros para su uso en el congelador.
- Evite flexionar en exceso los cierres de la tapa (flexión superior a 90 grados) después de sacar el recipiente del congelador.
- Para evitar el choque térmico, deje que el contenido del recipiente se descongele antes de utilizarlo en el microondas.

## Almacenamiento:

- Se recomienda guardar los recipientes con las tapas puestas.
- El producto está destinado exclusivamente al uso doméstico.