

side by side
REFRIGERATOR

SAFETY INFORMATION 2

INSTALLATION INSTRUCTIONS 3

USING THE REFRIGERATOR 7

Control panel 7

Display 7

Open door alarm 8

Fault indication 8

CARE AND CLEANING 10

Defrosting 10

Cleaning the freezer drawers 10

Power Outage 11

TROUBLESHOOTING TIPS 12

OPTIONAL ICE MAKER 13

WARRANTY 23

CONSUMER SUPPORT 24

OWNER'S MANUAL

MNE18DYTNFS

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE



WARNING RISK OF FIRE/FLAMMABLE MATERIALS

⚠ WARNING

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for the storage of hazardous materials, such as aerosol cans with a flammable propellant.
- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- KEEP VENTILATION OPENINGS IN THE APPLIANCE ENCLOSURE OR IN THE BUILT-IN STRUCTURE, CLEAR OF OBSTRUCTIONS.
- DO NOT USE MECHANICAL DEVICES OR OTHER MEANS TO ACCELERATE THE DEFROSTING PROCESS, OTHER THAN THOSE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.
- DO NOT DAMAGE THE REFRIGERANT CIRCUIT.
- DO NOT USE ELECTRICAL APPLIANCES INSIDE THE FOOD STORAGE COMPARTMENTS OF THE APPLIANCE, UNLESS THEY ARE OF THE TYPE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.
- DISPOSE OF THE REFRIGERATOR ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS AS IT USES FLAMMABLE GAS AND REFRIGERANT.
- WHEN POSITIONING THE APPLIANCE, ENSURE THE SUPPLY CORD IS NOT TRAPPED OR DAMAGED.
- DO NOT LOCATE MULTIPLE PORTABLE SOCKET-OUTLETS OR PORTABLE POWER SUPPLIES AT THE BACK OF THE APPLIANCE.
- DO NOT USE EXTENSION CORDS OR UNGROUNDED (TWO PRONGS) ADAPTERS.

⚠ WARNING

RISK OF CHILD ENTRAPMENT. BEFORE YOU THROW AWAY YOUR OLD REFRIGERATOR OR FREEZER:

- TAKE OFF THE DOORS.
- LEAVE THE SHELVES IN PLACE SO THAT CHILDREN MAY NOT EASILY CLIMB INSIDE.


⚠ WARNING

- The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessories.
- The refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable.
- When an appliance is scrapped, it should be kept away from any fire source and recovered by a special recovering company with a qualification other than being disposed of by combustion to prevent damage to the environment or any other harm.
- For doors or lids fitted with locks and keys, the keys should be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the appliance in order to prevent children from being locked inside.
- THE APPLIANCE MUST BE FIXED ACCORDING TO THE INSTALLATION INSTRUCTIONS TO PREVENT A HAZARD CAUSED BY ITS INSTABILITY.
- ONLY CONNECT TO A POTABLE WATER SUPPLY. (ON MODELS EQUIPPED WITH AN ICE MAKING MACHINE.)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Product overview

Names of components




- ① Door tray.
- ② Shelf.
- ③ Fruit and vegetables drawer.
- ④ LED lighting.
- ⑤ Control and display panel.
- ⑥ Quick cooling dial block.
- ⑦ Fruit and vegetables drawer.
- ⑧ Freezer top drawer.
- ⑨ Freezer bottom drawer.

Note: The image above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the dealer.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Dimensions and clearances


Observe the minimum clearances around the appliance, failing to do so, could result in reduced freezing performance and increased electricity costs. When installing the appliance, allow 100 mm minimum of clearance to all adjacent walls.



Note: The image above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

Space requirements diagram

(when doors are open and closed.)



A	Width	750 mm
B	Overall height	1692 mm
C	Depth	785 mm
C1	Depth with handles	705 mm
D	Depth with open doors 135°	1038 mm
E	Width with open doors 135°	1277 mm

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Leveling feet

To avoid vibration, the unit must be leveled.


If required, adjust the leveling feet to compensate for an un-even floor.

The front should be slightly higher than the back to aid in door closing.


Leveling feet can be turned easily by slightly tipping the cabinet.

Turn the leveling screws counterclockwise  to raise the unit, and clockwise  to lower it.


Required tools to be supplied by the user.



Phillips screwdriver.



Putty knife, thin-blade screwdriver.



5/16" socket and ratchet



Masking tape.

Leveling the doors

Required tools to be supplied by the user:

Pliers.




Parts included with the kit:

Fastener ring.



1. Raise the lower door to meet the level of the higher door.
2. Insert the supplied fastener ring using pliers in the gap between the hinge grommet and then lower the hinge. The number of fastener rings you will need to insert depends on the gap.



Relocating the appliance

1. Remove all food from the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Use tape to keep items from coming off while transporting the appliance, such as shelves and door handles.
4. Carefully move the appliance with more than two people. Maintain the appliance's upright position when moving it.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a suitable wall outlet before turning on the appliance.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Replacing the light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Connecting the refrigerator to the power supply

After installing the appliance, connect the power plug into an outlet.

ATTENTION: After connecting the power supply cord to the outlet, wait 2 or 3 hours before placing food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled down completely, your food may spoil.

Precautions before operation


- Before making changes, the refrigerator must be disconnected from power.
- Precautions should be taken to prevent any personal injury.

Tips for energy saving

- Do not place the appliance near a range, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.
- Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, to the sides and back of the appliance. Never cover ventilation openings. Also observe the spacing dimensions stated in the "Installation" section.
- The arrangement of drawers, shelves and racks as shown in the illustration offers the most efficient use of energy and should therefore be retained as far as possible. All drawers and shelves should remain in the appliance to keep the temperature stable and save energy.
- To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers can be removed. The top and bottom drawers as well as shelves should be removed last if necessary.
- An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use. Therefore, avoid empty or half-empty compartments.
- Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer. Food that has already cooled down increases energy efficiency.
- Allow frozen food to defrost in the refrigerator. The low temperature of the frozen foods reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.
- Open the doors only as briefly as necessary to minimize cold loss. Opening the door briefly and closing it properly, reduces energy consumption.
- The door seals of the appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

USING THE REFRIGERATOR

Control panel



Buttons

- (A) Alarm/power off/power on button
- (B) Freezer button
- (C) Refrigerator button
- (D) LED1
- (E) LED2
- (F) LED3
- (G) LED4
- (H) LED5
- (J) LED6

Display

When the initial power is up, it will take 3 seconds for the boot bell to ring, and then the control goes into normal operation display. The refrigerator and freezer temperature are set to the midrange at the time of first power-up.

The display will show an error code in the event of a failure (loop display); the display shows a gear of the fresh food compartment in the event of trouble-free operation.

Under normal circumstances, the current set gear is displayed, and when a failure occurs, an error code will be displayed.

Note: The actual control panel may look slightly different from model to model.

Fresh food compartment settings

Press the refrigerator (FRIDGE) button to adjust the refrigerator setting gear. Each time the fresh food compartment button is pressed once, the gear changes one setting, the order is as follows:



Freezer settings

Press the FREEZER button to adjust the freezer setting gear. Each time the FREEZER compartment button is pressed once, the gear changes one setting, the order is as follows:



Note: The temperature of each gear is within 32 of the set temperature. The actual situation will be slightly different according to the load situation.

USING THE REFRIGERATOR

Alarm Off

When a fault alarm occurs, press the alarm off button, the fault alarm sound will be canceled.

Open door alarm

When the freezer door or refrigerator door stays open for 120 seconds or is not properly closed, the buzzer sounds until the freezer or refrigerator door is closed. Or press the alarm off button to cancel the buzzer alarm.

Standby mode

Press the alarm off key for 3 seconds to enter standby mode. Cooling stops, the light will not be on, the display will be off. On standby mode, long press the alarm off button for 3 seconds to return to the normal operation.

Fault indication

If a fault is detected, lights will flash on the display, indicating an error code. Though the refrigerator may still run with the following faults, the user should contact an authorized service center to ensure normal operation of the appliance.

Error codes	
LED1 & LED2 flashing.	Refrigerator temperature sensor fault.
LED1 & LED5 flashing.	Freezer temperature sensor fault.
LED1 & LED3 flashing.	Freezer frost sensor fault.
LED2 & LED4 flashing.	Communication failure.
LED1 & LED4 flashing.	Ambient temperature sensor fault.
LED2 & LED5 flashing.	Humidity sensor error.

Tips on storing food

Freezer compartment

- The freezer is designed for the storage of frozen food at very low temperatures, long-term storage of frozen food, and for the production of ice cubes.
- Only use the shelves in the freezer door to store frozen food, not for freezing hot food.
- Do not place fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut it into parts that can be used at the same time.
- When storing frozen food, instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain its quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is possible that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled.
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of the freezer door opening, the type of food and the time of transporting the product from the shop to your home.
- Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.

Fresh food compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never place liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coldest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never place warm foods into the refrigerator. Let warm food to cool down to room temperature before it can be placed into the appliance.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze. Do not open too frequently the refrigerator door.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used within 1–2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

Recommended temperatures

The optimal temperature setting for food storage is 4 °C for the fresh food compartment, and -19°C for the freezer compartment.

Note: The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature.

Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25°C.


CARE AND CLEANING

Defrosting

The refrigerator works based on the air-cooling principle and thus has an automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnecting the appliance from the power supply or by wiping with a dry towel.

Cleaning of door shelves


- According to the direction of the arrow shown in the figure, use both hands to squeeze the shelf, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the shelf, you can adjust its installation height in accordance with your requirements.



Cleaning of glass shelves


Remove the cantilever shelf according to the arrows shown in the figure:

Since the shelf and the cabinet gall have the innermost stop, first lift the shelf, and then pull it out.



Cleaning the drawer gall bottom roller groove


- First, pull out the fruit and vegetable drawer, since the fruit and vegetable drawer has a stop, it needs to be lifted before the fruit and vegetable drawer can be removed.
- The roller seat is stuck in the box tank groove, press in the direction shown by the arrow in the image, remove the roller seat, clean the box tank groove as needed.



Cleaning the freezer drawers


Freezer upper drawer:

Open the freezer compartment door to the maximum, lift the front of the drawer and take it out.



Freezer bottom drawer:

Open the freezer compartment door to the maximum, lift the front of the lower freezer drawer and take it out.



Note: Don't remove the lower freezer drawer if it is not necessary.

CARE AND CLEANING

Power outage

In case of a power outage, even during summer, food inside the appliance can be kept fresh for several hours. Reduce the number of door openings and do not add food into the appliance.

Long periods of time without use

The appliance should be unplugged and then cleaned. Leave the doors open to prevent the formation of unpleasant odors.

Moving the appliance

Before moving the refrigerator, take all food and objects out.

Use tape to fix the glass shelves, vegetable drawers, freezer compartment drawers, etc., and tighten the leveling feet. Close the doors and seal them with tape.

During moving, the appliance should not be laid upside down or horizontally, or be subject to vibration; the inclination during moving should be no more than 45°.

Notes:

- The appliance runs continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance should not be interrupted; otherwise its service life may be affected.
- In case of a power outage, it is recommended to reduce the frequency of door openings. Food can be preserved for a couple of hours, even during summer.

TROUBLESHOOTING TIPS

The following simple issues can be handled by the user. Call an authorized service center if the issue was not solved.

Problem	Cause/Possible solution
Appliance won't start.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Make sure the appliance is properly connected to the power supply and the power plug is firmly connected to the wall outlet. ■ The voltage of power supply is too low. ■ Check if there is a power failure or partial circuits have tripped.
Odors	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strong odor foods should be tightly wrapped. ■ Check whether there is any rotten food inside the appliance. ■ Clean the interior of the refrigerator.
The compressor runs for long periods of time.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Long operation of the compressor is normal, specially during summer. ■ When the room temperature is high, it is not advisable to have too much food in the appliance. ■ Food should get cool before placing it into the appliance.
Interior light doesn't turn on.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Make sure the refrigerator is properly connected to the power supply. ■ The lamp is damaged. Have it replaced by a specialist.
A door can not be properly closed.	<ul style="list-style-type: none"> ■ The door is stuck by a food package. ■ The refrigerator is not properly leveled.
Noise.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Make sure the floor supporting the appliance is level and that the refrigerator is firmly seated on it. ■ Check that accessories are placed at their proper locations.
Door seal is not airtight.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remove foreign material from the door seal. ■ Carefully heat the door seal to restore its shape while cooling down. You can use an electrical hair drier or a hot towel to warm the door seal.
Water pan overflows.	<ul style="list-style-type: none"> ■ There is too much food in the appliance, or stored food contains too much water, resulting in heavy defrosting. ■ The doors are not properly closed, resulting in condensation due to air at room temperature entering the refrigerator and then condensing.
Cabinet feels warm.	<ul style="list-style-type: none"> ■ This is the result of heat dissipation of the built-in condenser through the cabinet, which is normal. ■ When the cabinet of the appliance becomes hot due to high ambient temperature or storage of too much food, the compressor could shut off. In this case, provide enough ventilation around the appliance to facilitate heat dissipation.
Condensation on the exterior surface of the cabinet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Condensation on the exterior surface of the cabinet and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensation with a clean, dry cloth.
Operation noise.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Buzz: The compressor may produce a buzzing sound during operation. Buzzing could be particularly loud upon starting or stopping the compressor. This is normal. ■ Creaks: Refrigerant flowing inside the appliance may produce creaks, which is normal.


INSTALLING AN OPTIONAL ICE MAKER

IMPORTANT: The ice maker is optional and must be purchased separately.

The refrigerator comes set up for an ice maker installation. This refrigerator is compatible with Midea IM1900MD ice maker.

Minimum/Maximum inlet water pressure: 138/827 kPa (20/120 psig).

⚠ WARNING CONNECT TO A POTABLE WATER SUPPLY ONLY.



⚠ WARNING BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

THE DESIGN AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. CONSULT WITH YOUR DEALER OR MANUFACTURER FOR DETAILS.

Safety Information

SAFETY REQUIREMENTS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the appliance has been damaged in any way, such as the power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the appliance, the appliance has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Failure to follow these instructions can result in electric shock, fire or death.
- Do not place fingers or hands inside the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in. Doing so can cause injury.
- Keep hands away from the ejector mechanism and the heating element that releases ice cubes located in the bottom of the ice maker.

⚠ WARNING DO NOT TOUCH THE INTERIOR OF THE FREEZER COMPARTMENT WITH WET HANDS AS THIS CAN CAUSE FROST BITE.

⚠ WARNING DO NOT USE MECHANICAL DEVICES OR OTHER MEANS TO ACCELERATE THE DEFROSTING PROCESS, OTHER THAN THOSE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.

This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities may be different or reduced, or who lack experience or knowledge, unless such persons receive supervision or training to operate the appliance by a person responsible for their safety.

If a component part is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid hazard.


Cleaning

- Use mild detergent in warm water to clean the ice storage bin. Ensure it is dry before replacing in the freezer.
- Turn off the ice maker when the refrigerator is being cleaned or maintained.
- Turn off the ice maker if it will not be used for a short period of time.
- Turn off the water supply valve if the ice maker will not be used for an extended period of time.

Features

- Produces up to 2.7 pounds of ice a day.
- Stores up to 5.5 pounds of ice.
- Prevents overflow by automatically detecting when the storage bin is full.




Accessories



Part	Description	Quantity
A	Ice maker unit	1
B	Ice storage bin	1
C	Water valve	1
D	Plastic water supply tube	1
E	Mounting box	1
F	Box cover	1
G	Tube clamp	1
H	Leveling bracket screw	1
I	Ice maker mounting screws	2
J	Self-tapping screws	3
K	Plastic clamps	3
L	Water inlet tube (top mount freezer only)	1
M	Water pipe joint (bottom mount freezer only)	1
N	Sealed silica gel block (bottom mount freezer only)	1
O	Connecting plate (bottom mount freezer only)	1

Required tools

- Electric drill with a 1/4" bit.
- Putty knife.
- Needle nose pliers or nut driver.
- Adjustable wrench.
- Knife.
- Flat blade screwdriver.
- Phillips screwdriver.
- Ice maker water line kit:
 - 1/4" outer diameter copper supply line with compression nuts and ferrules.
 - Non self piercing shut off valve.
- An empty freezer shelf to hold the ice storage bin.
- Access to a household cold water line with a water pressure between 20 and 120 psig.



Important: The ice maker water line kit includes the copper tubing and shut off valve and it is not provided. It can be purchased from most hardware or plumbing supply stores.

Important note: There are two water inlet tubes provided with this installation kit for two different applications. For the installation of this ice maker kit, make sure you are using the water inlet tube with the shorter hose and the screw holes that are closer together. The screw holes should match up with the holes on the back of the cabinet.


Install the ice maker

Make sure that the refrigerator is unplugged and the freezer shelf and ice tray rack are removed from the freezer before beginning an installation process.

ICE MAKER — BOTTOM MOUNT FREEZER


1. Remove the drawers and freezer compartment door.

Remove the drawers from the freezer compartment. Remove the small screws on both sides of the guide rail of the freezer compartment door, then remove the freezer compartment door with the guide rail support.




3. Remove terminal cover and the ice maker mounting screws.

Remove the terminal cover from the upper left corner of the freezer compartment, then remove the ice maker mounting screws from the accessory bag and attach them loosely to the two mounting holes in the back of the freezer compartment.



2. Insert the connection plate into the ice maker unit.


Remove the ice maker unit and the connection plate from the accessories bag, then insert the connection plate into the ice maker unit (as shown below) by aligning the connection plate with the notch in the ice maker unit.



4. Fix the ice maker.


Insert the power connector of the ice maker into the socket in the freezer compartment, then loosely mount the ice maker onto the ice maker mounting screws.

Move the ice maker to the left as far as it will go, then align it vertically and tighten the ice maker mounting screws.




ICE MAKER — BOTTOM MOUNT FREEZER


- 5. Reinstall the drawers and freezer compartment door.**
 Reinstall the freezer door guide rail and replace the freezer drawers, then place the ice storage bin in the top freezer drawer.




- 7. Remove the thermal insulation foam strip.**
 Use needle nose pliers to remove the thermal insulation foam strip from the hole you just exposed.



- 6. Remove the label and then the foam.**
 Peel the label off the water hole on the back of your refrigerator.




- 8. Fix the sealed silica gel block and water pipe joint.**
 Remove the water tube connector, silicone seal, long water supply tube, and white head screw from the accessory bag. Then assemble the parts by aligning the notch on the silicone seal with the notch on the water tube connector, inserting one end of the water supply tube into the quick change sealing ring at the bottom of the connector.
 Make sure that all parts are securely assembled. Insert the water supply assembly into the water inlet hole on the back of your refrigerator, and secure it with the long screw from the accessory bag.



ICE MAKER — BOTTOM MOUNT FREEZER


9. Fix the water valve.

Locate the pre-punched holes at the bottom right corner of the back panel of the refrigerator. Align the water valve bracket with the factory drilled holes, then use a Phillips head screwdriver to drive the two self-drilling screws through the bracket and into the cabinet.




11. Water valve and plastic water supply tube connection.

Grasp the other end of the plastic tube and push it firmly into the quick connection on the valve until it bottoms out.



10. Connect the wiring harness to the water valve.


Connect the wiring harness to the water valve, making sure that the connection is tight, then install the mounting box and box cover on the plug.



12. Fix the plastic water supply tube.

Clean the back of the cabinet with a commercial household cleaner, ammonia, or alcohol before applying the clamps.

Secure the plastic water supply tubing to the back of the cabinet with three plastic clamps.



INSTALLING AN OPTIONAL ICE MAKER

Connect water supply

Before beginning, ensure the following:

- The water line installation is not warranted by the refrigerator or ice maker manufacturer.
- Follow these instructions carefully to minimize the risk of water damage.
- Water hammering (water banging in the pipes) can cause damage to refrigerator parts and lead to water leakage or flooding. Call a qualified plumber to correct water hammering before installing the water supply line to the refrigerator.
- To prevent burns and product damage, do not hook up the water line to the hot water line.
- If you use your refrigerator before connecting the water line, make sure that the ice maker wire signal arm is in the OFF position.
- Do not install the ice maker tubing in areas where temperature could fall below freezing.
- When using any electrical devices (such as a power drill) during installation, be sure the device is double insulated or grounded in a manner to prevent hazard of electric shock, or the device is battery powered.
- All installations should meet local plumbing code requirements.
- Minimum/Maximum inlet water pressure, 138/827 kPa (20/120 psig).

⚠ WARNING THE ICE MAKER SHOULD BE INSTALLED BY AN AUTHORIZED SERVICE TECHNICIAN.

⚠ WARNING MAKE SURE THAT THE REFRIGERATOR IS UNPLUGGED TO ELIMINATE THE DANGER OF ELECTRIC SHOCK DURING INSTALLATION.


⚠ WARNING CONNECT TO A POTABLE WATER SUPPLY ONLY.

- Disconnect the refrigerator from the electric wall outlet.
- Remove the parts in the water line kit that you purchased for this purpose.
- Connect the end of the water supply line to the household cold water line behind the refrigerator. Choose a location for the valve that is easy to access. We recommend that you connect it to the side of a vertical water pipe. If it is necessary to connect it to a horizontal water pipe, make the connection to the top or side, rather than at the bottom, to avoid drawing off any sediment from the water pipe.

- Make sure that the household water supply is turned off, then drill a 1/4" hole in the water pipe using a sharp bit (even if using a self-piercing valve). Remove any burrs resulting from drilling the hole. Take care not to allow water to drain into the drill. Failure to drill a 1/4" hole may result in reduced ice production or smaller cubes.
- Fasten the shutoff valve to the cold water pipe using the pipe clamp, then tighten the pipe clamp screws until the sealing washer begins to swell. Do not overtighten or you may crush the tubing.
- Route the tube through a hole drilled in the wall or floor (behind the refrigerator or adjacent base cabinet) as close to the wall as possible.
- Connect the tubing to the valve by placing the compression nut and ferrules (sleeves) for copper tubing, onto the end of the tubing and connect it to the shutoff valve. Make sure that the tube is fully inserted into the valve.
- Tighten the compression nut securely. For plastic tubing, insert the molded end of the tube into the valve and manually tighten the compression nut, then tighten one additional turn using a wrench. Overtightening may cause leaks.
- Place the end of the water supply line into a sink or bucket and flush the water supply line with water until the water runs clear.


Notes:

- Make sure that there is sufficient extra tubing to allow the refrigerator to move out from the wall after installation.
- Before making the water connection to the refrigerator, be sure the refrigerator power cord is not plugged into the wall outlet.
- If your refrigerator does not have a water filter, we recommend installing one if your water supply has sand or particles that could clog the screen of the refrigerator's water valve.
- Unscrew the plastic cap from the water inlet valve and discard it.



INSTALLING AN OPTIONAL ICE MAKER


- Slide a brass compression nut, then a ferrule (sleeve), onto the water supply line.



- Push the end of the tubing into the water inlet valve as far as it will go or 1/4-inch, then slide the ferrule (sleeve) into the valve inlet and hand-tighten the compression nut onto the valve. Tighten another half turn using a wrench. DO NOT overtighten.
- Secure the water supply line to the back panel of your refrigerator with a steel clamp and screw at the location shown on the illustration.
- Coil the excess water supply line (about 2-½ turns) behind the refrigerator and arrange the coils so they do not vibrate or wear against any other surface.
- Turn on the water supply at the shutoff valve and tighten any connections that leak.
- Reconnect the refrigerator to the electric wall outlet.
- To turn on the ice maker, lower the wire signal arm.

ICE MAKER OPERATION INSTRUCTIONS

- The water quality determines the quality of ice. The ice maker should not be connected to softened water. If the water softener has a problem, chemical substances can damage the ice maker.
- To turn off the ice maker, raise the wire signal arm until it locks in the "up" (off) position. When the ice storage bin is full, the wire signal arm will hit the ice cubes and the ice maker will automatically shut down.



IMPORTANT: It takes approximately 24 hours for the ice maker to begin producing usable ice. Air in new plumbing lines may cause the ice maker to cycle two or three times before making a full tray of ice.

New plumbing may cause ice to be discolored or have poor flavor. Discard ice made during the first 24 hours.

Maintaining your ice maker

- Use a mild detergent dissolved in warm water to clean the ice storage box, then rinse and dry it.
- Turn off the ice maker before cleaning your refrigerator or plan to be away for a short period of time.
- If you are going away for an extended period of time, turn off the water supply valve.

- If you store ice cubes too long, they may produce a peculiar smell. To eliminate this smell, empty the ice storage bin, wash it, then replace it. The ice maker will produce more ice cubes.
- Shake the ice storage bin from time to time to make sure that the ice cubes separate from each other.
- Before the refrigerator is connected to the water supply system, or any time the water supply is turned off, the wire signal arm should be in the "up" or closed position.

OPTIONAL ICEMAKER ICE MAKER TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING DO NOT TRY TO REPAIR THE ICEMAKER YOURSELF. DOING SO INVALIDATES THE WARRANTY.

Problem	Possible cause	Possible solution
The ice maker makes no ice.	The freezer temperature is too high.	Make sure that the freezer temperature is low enough to make ice.
	There may be something mechanically wrong with the ice maker.	Test or have tested the following: <ul style="list-style-type: none"> - The ejector gear. - The ejector motor. - The ice mold heater. - The holding switch. - The water inlet switch. - The thermostat. - The water inlet valve.
The ice maker is not working.	The ice maker is not plugged in correctly.	Make sure that the ice maker connector plug is fully inserted into the socket.
The ice tray is not filling.	The fill tube is not correctly seated in the fill cup.	Make sure that the fill tube is correctly inserted into the fill cup opening.
	The water supply valve is turned off.	Make sure that the water supply valve is turned on. Inspect the water supply line for problems.
The ice smells funny.	The ice storage bin needs cleaning.	Empty and wash the ice storage bin and discard the old ice cubes.
The ice maker buzzes.	This is normal.	The ice maker water valve buzzes when the ice maker fills with water.
The ice maker makes too much ice or will not shut off.	The wire signal arm is jammed in the wrong position.	Make sure that the ice maker wire signal arm is not jammed and free it if it is.
	The shutoff switch is broken.	Call an appliance technician and have the switch tested.
The ice cubes will not eject.	There may be something mechanically wrong with the ice maker.	Test or have tested the following: <ul style="list-style-type: none"> • The ejector gear. • The ejector motor. • The ice mold heater. • The water inlet switch. • The thermostat.
The ice smells funny or tastes bad.	The ice storage bin or freezer needs cleaning.	Empty and wash the ice storage bin and discard the old ice cubes. Wash the interior of the freezer. Remove any old food.
	The water inlet filter (if you are using one) needs to be replaced.	Replace the water inlet filter.
	There may be impurities in the water supply line.	Flush out the water supply line.
The ice is discolored.	There may be impurities in the water supply line or the ice mold tray.	Flush out the water supply line and clean the ice mold tray. Install a water supply line filter if your refrigerator doesn't have one.

Please place in envelope and mail to:
Veuillez mettre dans une enveloppe et envoyez à:

**OWNERSHIP REGISTRATION
P.O. BOX 1780
MISSISSAUGA, ONTARIO
L4Y 4G1**

**(FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY -
POUR RÉSIDENTS CANADIENS SEULEMENT)**



For Canadian
Customers



Pour les
Consommateurs
Canadiens

CUT ALONG THIS LINE AND RETURN CARD - THANKS
DÉCOUPEZ ICI ET ENVOYEZ LA FICHE - MERCI

OWNERSHIP REGISTRATION CERTIFICATE – FICHE D'INSCRIPTION DU PROPRIÉTAIRE

Please register your product to enable us to contact you in the remote event a safety notice is issued for this product and to allow for efficient communication under the terms of your warranty, should the need arise.

Veillez enregistrer votre produit afin de nous permettre de communiquer avec vous si jamais un avis de sécurité concernant ce produit était émis et de communiquer facilement avec vous en vertu de votre garantie, si le besoin s'en fait sentir.

REGISTER ON-LINE: www.geappliances.ca

MAIL TO: **P.O. BOX 1780, MISSISSAUGA**

ENREGISTREMENT SUR INTERNET À : www.electromenagersge.ca

POSTEZ À : **ONTARIO, L4Y 4G1**

<input type="checkbox"/> MR. / M		<input type="checkbox"/> MRS. / MME.		FIRST NAME / PRÉNOM		LAST NAME / NOM	
<input type="checkbox"/> MISS/MLE.		<input type="checkbox"/> MS.					
STREET NO / N° RUE		STREET NAME / RUE				APT.NO/APP/RR#	
CITY / VILLE				PROVINCE		POSTAL CODE/CODE POSTAL	
AREA CODE/IND. RÉG.		TELEPHONE/TÉLÉPHONE		E-MAIL/COURRIEL			
DID YOU PURCHASE A SERVICE CONTRACT FOR THIS APPLIANCE? AVEZ-VOUS ACHETÉ UN CONTRAT DE SERVICE POUR CET APPAREIL?				YES/OUI <input type="checkbox"/> NO/NON <input type="checkbox"/>		IF YES/SI OUI : EXPIRATION Y/A M D/J	
NAME OF SELLING DEALER / NOM DU MARCHAND				MODEL / MODÈLE			
INSTALLATION DATE / DATE D'INSTALLATION Y/A M D/J		CORRESPONDENCE CORRESPONDANCE		<input type="checkbox"/> ENGLISH <input type="checkbox"/> FRANÇAIS		SERIAL / SÉRIE	

I do not wish to receive any promotional offers regarding this product.
Je ne désire pas recevoir d'offres promotionnelles concernant ce produit.

Warranty

WARRANTY

All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, contact us at 1.800.561.3344. Please have serial number and model number available when calling for service.

For The Period Of:	Mabe Will Replace:
One Year From the date of the original purchase	Any part of the refrigerator which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited one-year warranty, Mabe will also provide, free of charge, all labor and related service to replace the defective part.

What Mabe Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Loss of food due to spoilage.
- Damage caused after delivery.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In-home warranty service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service location.

Warrantor: MC Commercial Inc., Burlington, ON L7R 5B6

Consumer Support

Appliances Website

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line at www.geappliances.ca

Schedule Service

Expert repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call **1.800.561.3344** during normal business hours.

Extended Warranties

Please consult your local listings for an extended warranty provider.

Parts and Accessories

Customers in **Canada** should consult the yellow pages for the nearest Mabe service center, visit our website or call 1.800.661.1616.

Contact Us

If you are not satisfied with the service you receive, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to: Director, Consumer Relations, MC Commercial Inc.,
Suite 300, 5420 North Service Road
Burlington, Ontario, L7L 6C7.

Register Your Appliance

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. **www.geappliances.ca**.

côte à côte RÉFRIGÉRATEUR

INFORMATION DE SÉCURITÉ	2
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	3
UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR	7
Panneau de commande	7
Affichage	7
Alarme de porte ouverte	8
Indication de défaut	8
SOIN ET NETTOYAGE	10
Dégivrage	10
Nettoyage des tiroirs du congélateur	10
Panne de courant	11
CONSEILS DE DÉPANNAGE	12
MACHINE À GLAÇONS EN OPTION	13
GARANTIE	23
SERVICE À LA CLIENTÈLE	24

MANUEL D'UTILISATION

MNE18DYTNFS

Écrivez ici les numéros de
modèle et de série:

N° de modèle _____

N° de série _____

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL



AVERTISSEMENT. RISQUE D'INCENDIE/MATIÈRES INFLAMMABLES

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail; fermes et par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; environnements de type chambres d'hôtes; restauration et autres applications similaires non destinées à la vente au détail.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait surveillées ou leur ait donné des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné au stockage de matières dangereuses, telles que les bombes aérosols contenant un agent propulseur inflammable.
- L'appareil doit être débranché après utilisation et avant toute opération d'entretien par l'utilisateur.
- VEILLEZ À CE QUE LES OUVERTURES DE VENTILATION DANS L'ENCEINTE DE L'APPAREIL OU DANS LA STRUCTURE INTÉGRÉE NE SOIENT PAS OBSTRUÉES.
- N'UTILISEZ PAS DE DISPOSITIFS MÉCANIQUES OU D'AUTRES MOYENS POUR ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE DÉGIVRAGE, AUTRES QUE CEUX RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT.
- NE PAS ENDOMMAGER LE CIRCUIT DU RÉFRIGÉRANT. NE PAS UTILISER D'APPAREILS ÉLECTRIQUES À L'INTÉRIEUR DES COMPARTIMENTS DE STOCKAGE DES ALIMENTS DE L'APPAREIL, SAUF S'ILS SONT DU TYPE RECOMMANDÉ PAR LE FABRICANT.
- METTEZ LE RÉFRIGÉRATEUR AU REBUT CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES, CAR IL UTILISE DES GAZ ET DES RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES.
- LORS DU POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL, VEILLEZ À CE QUE LE CORDON D'ALIMENTATION NE SOIT PAS COINCÉ OU ENDOMMAGÉ.
- NE PLACEZ PAS PLUSIEURS PRISES DE COURANT PORTABLES OU ALIMENTATIONS PORTABLES À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL.
- N'UTILISEZ PAS DE RALLONGES OU D'ADAPTATEURS NON MIS À LA TERRE (À DEUX BROCHES).

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE PIÉGEAGE DES ENFANTS. AVANT DE JETER VOTRE ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR :

- ENLEVEZ LES PORTES.
- LAISSEZ LAS CLAYETTES EN PLACE AFIN QUE LES ENFANTS NE PUISSENT PAS FACILEMENT GRIMPER À L'INTÉRIEUR.


⚠ AVERTISSEMENT

- Le réfrigérateur doit être débranché de la source d'alimentation électrique avant de procéder à l'installation d'accessoires.
- Le réfrigérant et le matériau moussant cyclopentane utilisés pour l'appareil sont inflammables.
- Lorsqu'un appareil est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source de feu et récupéré par une société de récupération spéciale ayant une qualification autre que celle d'être éliminé par combustion, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre préjudice.
- Pour les portes ou couvercles équipés de serrures et de clés, les clés doivent être conservées hors de portée des enfants et non à proximité de l'appareil afin d'éviter que les enfants ne s'enferment à l'intérieur.
- L'APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE LIÉ À SON INSTABILITÉ.
- NE RACCORDEZ L'APPAREIL QU'À UNE SOURCE D'EAU POTABLE (POUR LES MODÈLES ÉQUIPÉS D'UNE MACHINE À GLAÇONS).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Vue d'ensemble du produit

Noms des composants




- ① Bac de porte.
- ② Clayette.
- ③ Tiroir à fruits et légumes.
- ④ Eclairage LED.
- ⑤ Panneau de commande et d'affichage.
- ⑥ Bloc de cadran pour le refroidissement rapide.
- ⑦ Tiroir à fruits et légumes.
- ⑧ Tiroir supérieur du congélateur.
- ⑨ Tiroir inférieur du congélateur.

Remarque : l'image ci-dessus n'est présentée qu'à titre de référence. La configuration réelle dépend du produit physique ou de la déclaration du revendeur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Dimensions et écarts


Respectez les écarts minimaux autour de l'appareil, faute de quoi les performances de congélation pourraient être réduites et les coûts d'électricité augmentés. Lors de l'installation de l'appareil, prévoir un espace libre minimum de 100 mm par rapport à tous les murs adjacents.



Remarque : l'image ci-dessus est fournie à titre indicatif. La configuration réelle dépend du produit physique ou de la déclaration du distributeur.

Diagramme des exigences d'espace

(lorsque les portes sont ouvertes et fermées.)



A	Largeur	750 mm
B	Hauteur totale	1692 mm
C	Profondeur	785 mm
C1	Profondeur avec poignée	705 mm
D	Profondeur avec portes ouvertes 135°	1038 mm
E	Largeur avec portes ouvertes 135°	1277 mm

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pieds de nivellement

Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être mis à niveau.


Si nécessaire, réglez les pieds de nivellement pour compenser un sol inégal.

L'avant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture de las portes.


Les pieds de réglage peuvent être tournés facilement en inclinant légèrement l'armoire.

Tournez les vis de mise à niveau dans le sens antihoraire ↺ pour soulever l'unité, et dans le sens horaire ↻ pour l'abaisser.


Outils nécessaires à fournir par l'utilisateur.



Tournevis cruciforme.



Couteau à mastic et tournevis à lame plate.



Douille hexagonale 5/16" et cliquet.



Ruban adhésif.

Mise à niveau des portes

Outils nécessaires à fournir par l'utilisateur.

Pince.




Pièces incluses dans le kit :

Anneau de fixation.



1. Soulever la porte inférieure pour la mettre au niveau de la porte supérieure.
2. Insérez l'anneau de fixation fourni à l'aide d'une pince dans l'espace entre l'œillet de la charnière, puis abaissez la charnière. Le nombre d'anneaux de fixation à insérer dépend de l'espace.



Déplacement de l'appareil

1. Retirez tous les aliments de l'appareil.
2. Débranchez la fiche d'alimentation, insérez-la et fixez-la dans le crochet de prise d'alimentation à l'arrière ou sur le dessus de l'appareil.
3. Utilisez du ruban adhésif pour empêcher les objets de se détacher pendant le transport de l'appareil, tels que les étagères et les poignées de porte.
4. Déplacez l'appareil avec précaution à plus de deux personnes. Maintenez l'appareil en position verticale lorsque vous le déplacez.
5. Après avoir installé l'appareil, branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale appropriée avant d'allumer l'appareil.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remplacement de la lumière

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

Raccordement du réfrigérateur à l'alimentation électrique

Après avoir installé l'appareil, branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant.

ATTENTION : Après avoir branché le cordon d'alimentation à la prise, attendez 2 ou 3 heures avant de placer des aliments dans l'appareil. Si vous mettez des aliments avant que l'appareil n'ait complètement refroidi, ils risquent de se gâter.

Précautions à prendre avant d'utiliser l'appareil


- Avant d'effectuer des modifications, le réfrigérateur doit être débranché.
- Des précautions doivent être prises pour éviter toute blessure.

Conseils pour économiser l'énergie

- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une cuisinière, de radiateurs ou d'autres sources de chaleur. Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionnera plus fréquemment et plus longtemps, ce qui entraînera une augmentation de la consommation d'énergie.
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante à la base de l'appareil, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Ne couvrez jamais les ouvertures de ventilation. Respectez également les dimensions d'espacement indiquées dans la section "Installation".
- La disposition des tiroirs, des clayettes et des casiers, telle qu'elle est indiquée sur l'illustration, permet d'utiliser l'énergie de la manière la plus efficace possible et doit donc être conservée dans la mesure du possible. Tous les tiroirs et clayettes doivent rester dans l'appareil afin de maintenir la température stable et d'économiser de l'énergie.
- Pour obtenir un espace de stockage plus grand (par exemple pour les produits réfrigérés/congelés de grande taille), les tiroirs du milieu peuvent être retirés. Les tiroirs supérieurs et inférieurs ainsi que les clayettes doivent être retirés en dernier si nécessaire.
- Un compartiment réfrigérateur/congélateur uniformément rempli contribue à une utilisation optimale de l'énergie. Évitez donc les compartiments vides ou à moitié vides.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans le réfrigérateur/congélateur. Les aliments déjà refroidis augmentent l'efficacité énergétique.
- Laissez les aliments congelés décongeler dans le réfrigérateur. La basse température des aliments congelés réduit la consommation d'énergie dans le compartiment réfrigérateur et augmente ainsi l'efficacité énergétique.
- N'ouvrez les portes que le temps nécessaire pour minimiser la perte de froid. Le fait d'ouvrir la porte brièvement et de la refermer correctement réduit la consommation d'énergie.
- Les joints de porte de l'appareil doivent être parfaitement intacts afin que les portes se ferment correctement et que la consommation d'énergie n'augmente pas inutilement.

UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Panneau de commande



Boutons

- | | |
|--|----------|
| (A) Alarme/Mise hors tension/Mise sous tension | (E) LED2 |
| (B) Congélateur | (F) LED3 |
| (C) Réfrigérateur | (G) LED4 |
| (D) LED1 | (H) LED5 |
| | (J) LED6 |

Affichage

Lors de la mise sous tension initiale, il faut attendre 3 secondes pour que la cloche de démarrage retentisse, puis l'appareil passe en mode d'affichage normal. Les températures du réfrigérateur et du congélateur sont réglées sur le milieu de gamme au moment de la première mise sous tension.

L'écran affiche un code d'erreur en cas de panne (affichage en boucle) ; l'écran affiche un engrenage du compartiment des produits frais en cas de fonctionnement sans problème.

Dans des circonstances normales, l'engrenage réglé actuel est affiché, et en cas de défaillance, un code d'erreur est affiché.

Note : Le panneau de commande réel peut être légèrement différent d'un modèle à l'autre.


Réglages du compartiment des aliments frais

Appuyez sur la touche du réfrigérateur (FRIDGE) pour régler l'engrenage du réfrigérateur. Chaque fois que vous appuyez une fois sur la touche du compartiment à aliments frais, l'engrenage change d'un réglage, dans l'ordre suivant :



Réglages du congélateur

Appuyez sur la touche FREEZER pour régler l'engrenage du congélateur. Chaque fois que vous appuyez une fois sur la touche du compartiment CONGÉLATEUR, l'engrenage change d'un cran, dans l'ordre suivant :



Note : La température de chaque engrenage se situe dans une fourchette de 32 degrés par rapport à la température réglée. La situation réelle sera légèrement différente en fonction de la charge.

UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Arrêt de l'alarme

Lorsqu'une alarme de défaut se produit, appuyez sur le bouton d'arrêt de l'alarme, le son de l'alarme de défaut sera annulé.

Alarme de porte ouverte

Lorsque la porte du congélateur ou du réfrigérateur reste ouverte pendant 120 secondes ou n'est pas correctement fermée, l'avertisseur sonore retentit jusqu'à ce que la porte du congélateur ou du réfrigérateur soit fermée. Ou appuyez sur la touche de désactivation de l'alarme pour annuler l'alarme sonore.

Mode veille

Appuyez sur la touche d'arrêt de l'alarme pendant 3 secondes pour passer en mode veille. Le refroidissement s'arrête, la lumière ne sera pas allumée, l'affichage sera éteint. En mode veille, appuyez longuement sur le bouton d'arrêt de l'alarme pendant 3 secondes pour revenir au fonctionnement normal.

Indication de défaut

Si une panne est détectée, des voyants clignotent sur l'écran, indiquant un code d'erreur. Bien que le réfrigérateur puisse encore fonctionner avec les défauts suivants, l'utilisateur doit contacter un centre de service agréé pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

Codes d'erreur	
LED1 & LED2 clignotent.	Défaut du capteur de température du réfrigérateur.
LED1 & LED5 clignotent.	Défaut du capteur de température du congélateur.
LED1 & LED3 clignotent.	Défaut du capteur de givre du congélateur.
LED2 & LED4 clignotent.	Défaut de communication.
LED1 & LED4 clignotent.	Défaut du capteur de température ambiante.
LED2 & LED5 clignotent.	Erreur du capteur d'humidité.

Conseils pour la conservation des aliments

Compartiment congélateur

Le congélateur est conçu pour la conservation d'aliments congelés à très basse température, la conservation à long terme d'aliments congelés et la production de glaçons.

N'utilisez les bacs de la porte du congélateur que pour stocker des aliments surgelés, et non pour congeler des aliments chauds.

Ne placez pas les aliments frais et congelés les uns à côté des autres. Les aliments congelés risquent de se décongeler.

Lorsque vous congelez des aliments frais (tels que de la viande, du poisson ou de la viande hachée), coupez-les en morceaux pouvant être utilisés en même temps.

Lors de la conservation d'aliments congelés, des instructions sont généralement indiquées sur l'emballage et doivent être respectées. En l'absence d'informations sur l'emballage, les aliments ne doivent pas être conservés plus de trois mois à compter de la date d'achat.

Lorsque vous achetez des aliments surgelés, assurez-vous qu'ils ont été congelés à une température adéquate et que l'emballage n'est pas endommagé.

Les aliments congelés doivent être conservés dans des emballages appropriés afin de préserver leur qualité, et doivent être replacés dans le compartiment congélateur dès que possible.

Si un emballage d'aliments congelés présente de l'humidité ou un gonflement anormal, il est possible qu'il ait été conservé à une température inadéquate et que son contenu soit avarié.

La durée de conservation des aliments congelés dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte du congélateur, du type d'aliment et de la durée du transport du produit du magasin à votre domicile.

Suivez toujours les instructions imprimées sur l'emballage et ne dépassez jamais la durée maximale de conservation indiquée sur l'emballage.

Compartiment à aliments frais

Pour réduire l'humidité et la formation de givre qui s'ensuit, ne mettez jamais des liquides dans le réfrigérateur dans des récipients non fermés. Le givre a tendance à se concentrer dans les parties les plus froides de l'évaporateur. Le stockage de liquides non couverts entraîne un besoin plus fréquent de dégivrage.

- Ne placez jamais d'aliments chauds dans le réfrigérateur. Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.
- Les aliments ou les récipients ne doivent pas toucher la paroi arrière du réfrigérateur, car ils risquent de geler. N'ouvrez pas trop fréquemment la porte du réfrigérateur.
- La viande et le poisson propre (emballé dans un paquet ou un film plastique) peuvent être placés dans le réfrigérateur, et peuvent être utilisés dans les 1 à 2 jours.
- Les fruits et légumes sans emballage peuvent être placés dans la partie réservée aux fruits et légumes frais.

Températures recommandées

La température optimale pour la conservation des aliments est de 4 °C pour le compartiment des aliments frais et de -19 °C pour le compartiment congélateur.

Note : La température optimale de chaque compartiment dépend de la température ambiante.

La température optimale ci-dessus est basée sur une température ambiante de 25°C.


SOIN ET NETTOYAGE

Dégivrage

Le réfrigérateur fonctionne selon le principe du refroidissement par air et dispose donc d'une fonction de dégivrage automatique. Le givre qui s'est formé à la suite d'un changement de saison ou de température peut également être éliminé manuellement en débranchant l'appareil ou en l'essuyant à l'aide d'une serviette sèche.

Nettoyage des bacs de porte


- Dans le sens de la flèche indiquée sur la figure, utilisez les deux mains pour presser le bac et le pousser vers le haut, puis vous pouvez le retirer.
- Après avoir lavé le bac, vous pouvez régler son hauteur d'installation en fonction de vos besoins.



Nettoyage des clayettes en verre


Retirez la clayette en porte-à-faux en suivant les flèches indiquées sur la figure :

La clayette et la galle du meuble ayant une butée intérieure, soulevez d'abord la clayette, puis retirez-la.



Nettoyage de la rainure du galet inférieur du tiroir

- Tout d'abord, retirez le tiroir à fruits et légumes. Le tiroir à fruits et légumes ayant une butée, il faut le soulever avant de pouvoir retirer le tiroir à fruits et légumes.
- Le siège du rouleau est coincé dans la rainure du réservoir du boîtier, veuillez appuyer dans le sens indiqué par la flèche sur l'image, retirez le siège du rouleau, nettoyez la rainure du réservoir du boîtier si nécessaire.




Nettoyage des tiroirs du congélateur

Tiroir supérieur du congélateur :

Ouvrez la porte du compartiment congélateur au maximum, soulevez l'avant du tiroir et retirez-le.


Tiroir supérieur du congélateur



Tiroir inférieur du congélateur :

Ouvrez la porte du compartiment congélateur au maximum, soulevez l'avant du tiroir inférieur du congélateur et retirez-le.

Tiroir inférieur du congélateur



Note : Ne retirez pas le tiroir inférieur du congélateur si cela n'est pas nécessaire.

Panne de courant

En cas de panne de courant, même en été, les aliments à l'intérieur de l'appareil peuvent rester frais pendant plusieurs heures. Réduisez le nombre d'ouvertures des portes et n'ajoutez pas d'aliments dans l'appareil.

Longues périodes sans utilisation

L'appareil doit être débranché puis nettoyé. Laissez les portes ouvertes pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

Comment déplacer l'appareil

Avant de déplacer le réfrigérateur, retirez tous les aliments et objets de l'intérieur.

Fixez avec du ruban adhésif les clayettes en verre, les bacs à légumes, les tiroirs du congélateur, etc. et vissez les pieds de nivellement de l'appareil. Fermez les portes et scellez-les avec du ruban adhésif.

Pendant le transport, l'appareil ne doit pas être placé à l'envers ou en position horizontale, ni être soumis à des vibrations. L'inclinaison pendant le déplacement ne doit pas dépasser 45°.

Notes:

- L'appareil fonctionne en continu une fois démarré. En règle générale, le fonctionnement de l'appareil ne doit pas être interrompu ; sinon sa durée de vie peut être affectée.
- En cas de coupure de courant, il est recommandé de réduire la fréquence d'ouverture des portes. Les aliments peuvent être conservés pendant quelques heures, même en été.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Les problèmes simples suivants peuvent être traités par l'utilisateur. Appelez un centre de service agréé si le problème n'a pas été résolu.

Problème	Cause/solution possible
L'appareil ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à l'alimentation électrique et que la fiche d'alimentation est fermement connectée à la prise murale. ■ La tension d'alimentation est trop faible. ■ Vérifiez s'il y a une panne de courant ou si des circuits partiels se sont déclenchés.
Odeurs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les aliments odorants doivent être emballés hermétiquement. ■ Vérifiez s'il y a des aliments avariés à l'intérieur de l'appareil. ■ Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur.
Le compresseur fonctionne pendant de longues périodes.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le fonctionnement prolongé du compresseur est normal, surtout en été. ■ Lorsque la température ambiante est élevée, il n'est pas conseillé de placer trop d'aliments dans l'appareil. ■ Les aliments doivent refroidir avant d'être placés dans l'appareil.
La lumière intérieure ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que le réfrigérateur est correctement connecté à l'alimentation électrique. ■ La lampe est endommagée. Faites-le remplacer par un spécialiste.
Une porte ne peut pas être correctement fermée.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La porte est coincée par un emballage d'aliments. ■ Le réfrigérateur n'est pas correctement mis à niveau.
Bruit.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que le sol supportant l'appareil est de niveau et que le réfrigérateur est solidement installé dessus. ■ Vérifiez que les accessoires sont placés à leur emplacement approprié.
Le joint de la porte n'est pas étanche.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Retirez les corps étrangers du joint de la porte. ■ Chauffez soigneusement le joint de la porte pour lui redonner sa forme pendant le refroidissement. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux électrique ou une serviette chaude pour réchauffer le joint de la porte.
Le bac à eau déborde.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il y a trop d'aliments dans l'appareil ou les aliments stockés contiennent trop d'eau, ce qui entraîne une décongélation abondante. ■ Les portes ne sont pas correctement fermées, ce qui entraîne une condensation due à l'air à température ambiante entrant dans le réfrigérateur et se condensant ensuite.
L'armoire est chaude.	<ul style="list-style-type: none"> ■ C'est le résultat de la dissipation de la chaleur du condenseur intégré à travers l'armoire, ce qui est normal. ■ Lorsque l'armoire de l'appareil devient chaude en raison d'une température ambiante élevée ou du stockage d'une trop grande quantité d'aliments, le compresseur peut s'arrêter. Dans ce cas, prévoyez une ventilation suffisante autour de l'appareil pour faciliter la dissipation de la chaleur.
Condensation sur la surface extérieure de l'armoire.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La condensation sur la surface extérieure de l'armoire et sur les joints de porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d'essuyer la condensation avec un chiffon propre et sec.
Bruits de fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bourdonnement : le compresseur peut produire un bourdonnement pendant son fonctionnement. Le bourdonnement peut être particulièrement fort au démarrage ou à l'arrêt du compresseur. Il s'agit d'un phénomène normal. ■ Grincements : Le réfrigérant circulant à l'intérieur de l'appareil peut produire des craquements, ce qui est normal.


INSTALLATION D'UNE MACHINE À GLAÇONS EN OPTION

IMPORTANT : La machine à glaçons est optionnelle et doit être achetée séparément.

Le réfrigérateur est prévu pour l'installation d'une machine à glaçons. Ce réfrigérateur est compatible avec la machine à glaçons Midea IM1900MD.

Pression minimale/maximale de l'eau à l'entrée : 138/827 kPa (20/120 psig).

⚠ AVERTISSEMENT NE BRANCHEZ L'APPAREIL QU'À UNE SOURCE D'EAU POTABLE.



⚠ AVERTISSEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE. LA CONCEPTION ET LES SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. CONSULTEZ VOTRE REVENDEUR OU FABRICANT POUR PLUS DE DÉTAILS.

Information de sécurité

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- Confiez tout entretien à un personnel de service qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été abandonné.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou la mort.
- Ne placez pas les doigts ou les mains à l'intérieur du mécanisme automatique de fabrication de glaçons lorsque le réfrigérateur est branché. Cela pourrait provoquer des blessures.
- Gardez les mains éloignées du mécanisme d'éjection et de l'élément chauffant qui libère les glaçons situés au fond de la machine à glaçons.

⚠ AVERTISSEMENT NE TOUCHEZ PAS L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR AVEC LES MAINS MOUILLÉES CAR CELA PEUT PROVOQUER DES GELURES.

⚠ AVERTISSEMENT NE PAS UTILISER D'APPAREILS MÉCANIQUES OU D'AUTRES MOYENS POUR ACCELERER LE PROCESSUS DE DÉGIVRAGE, AUTRE QUE CEUX RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales peuvent être différentes ou réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient supervisées ou formées pour faire fonctionner l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Si un composant est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger.

Nettoyage


- Utilisez un détergent doux dans de l'eau tiède pour nettoyer le bac à glaçons. Assurez-vous qu'il est sec avant de le remettre au congélateur.
- Éteignez la machine à glaçons lorsque le réfrigérateur est en cours de nettoyage ou d'entretien.
- Éteignez la machine à glaçons si elle ne sera pas utilisée pendant une courte période.
- Fermez le robinet d'alimentation en eau si la machine à glaçons n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Caractéristiques

- Produit jusqu'à 2,7 livres de glace par jour.
- Stocke jusqu'à 5,5 livres de glace.
- Empêche le débordement en détectant automatiquement quand le bac de stockage est plein.

INSTALLATION D'UNE MACHINE À GLAÇONS EN OPTION


Accessoires



Référence	Description	Quantité
A	Unité de machine à glaçons	1
B	Bac de stockage de glace	1
C	Vanne d'eau	1
D	Tuyau d'alimentation en eau en plastique	1
E	Boîte de montage	1
F	Couvercle de la boîte	1
G	Collier de serrage	1
H	Vis du support de nivellement	1
I	Vis de montage de la machine à glaçons	2
J	Vis autotaraudeuses	3
K	Colliers de serrage en plastique	3
L	Tuyau d'entrée d'eau (congélateur supérieur uniquement)	1
M	Joint de tuyau d'eau (congélateur inférieur uniquement)	1
N	Bloc scellé en gel de silice (congélateur inférieur uniquement)	1
O	Plaque de raccordement (congélateur inférieur uniquement)	1

Outils requis

- Perceuse électrique avec un foret 1/4".
- Couteau à mastic.
- Pince à bec effilé ou un tourne-écrou.
- Clé à molette.
- Couteau.
- Tournevis à lame plate.
- Tournevis cruciforme.
- Kit de conduite d'eau pour machine à glaçons :
 - Conduite d'alimentation en cuivre de 1/4" de diamètre extérieur avec écrous et ferrules à compression.
 - Vanne d'arrêt non auto-perçante.
- Étagère de congélateur vide pour contenir le bac à glaçons.
- Accès à une conduite d'eau froide domestique avec une pression d'eau entre 20 et 120 psig.



Important : le kit de conduite d'eau de la machine à glaçons comprend le tuyau en cuivre et le robinet d'arrêt, qui ne sont pas fournis. Ils peuvent être achetés dans la plupart des quincailleries ou des magasins de plomberie.

Remarque importante : le kit d'installation comprend deux tubes d'arrivée d'eau pour deux applications différentes.

Pour l'installation de ce kit de machine à glaçons, assurez-vous d'utiliser le tube d'arrivée d'eau avec le tuyau le plus court et les trous de vis les plus proches l'un de l'autre. Les trous de vis doivent correspondre aux trous situés à l'arrière du meuble.


Installation de la machine à glaçons

Assurez-vous que le réfrigérateur est débranché et que l'étagère du congélateur et le support du bac à glaçons sont retirés du congélateur avant de commencer le processus d'installation.

MACHINE À GLAÇONS - CONGÉLATEUR INFÉRIEUR


1. Retirez les tiroirs et la porte du compartiment congélateur.

Retirez les tiroirs du compartiment congélateur. Retirez les petites vis des deux côtés du rail de guidage de la porte du compartiment congélateur, puis retirez la porte du compartiment congélateur avec le support du rail de guidage.




2. Insérez la plaque de connexion dans l'unité de machine à glaçons.

Retirez l'unité de machine à glaçons et la plaque de connexion du sac d'accessoires, puis insérez la plaque de connexion dans l'unité de machine à glaçons (comme illustré ci-dessous) en alignant la plaque de connexion avec l'encoche de l'unité de machine à glaçons.



3. Retirez le couvercle des bornes et les vis de montage de la machine à glaçons.


Retirez le cache-bornes du coin supérieur gauche du compartiment congélateur, puis retirez les vis de montage de la machine à glaçons du sac d'accessoires et fixez-les sans serrer aux deux trous de montage à l'arrière du compartiment congélateur.



4. Fixez la machine à glaçons.


Insérez le connecteur d'alimentation de la machine à glaçons dans la prise du compartiment congélateur, puis montez sans serrer la machine à glaçons sur les vis de montage de la machine à glaçons.

Déplacez la machine à glaçons vers la gauche aussi loin que possible, puis alignez-la verticalement et serrez les vis de montage de la machine à glaçons.




MACHINE À GLAÇONS - CONGÉLATEUR INFÉRIEUR


5. Réinstallez les tiroirs et la porte du compartiment congélateur.
Réinstallez le rail de guidage de la porte du congélateur ainsi que les tiroirs du congélateur, puis placez le bac à glace sur le tiroir supérieur du congélateur.




7. Retirez la bande de mousse d'isolation thermique.
Utilisez une pince à bec effilé pour retirer la bande de mousse d'isolation thermique du trou que vous venez d'exposer.



6. Retirez l'étiquette puis la mousse.
Décollez l'étiquette du trou d'eau à l'arrière de votre réfrigérateur.




8. Fixez le bloc de gel de silice scellé et le joint du tube d'eau.
Retirez le connecteur du tube d'eau, le joint en silicone, le long tube d'alimentation en eau et la vis à tête blanche du sac d'accessoires. Assemblez ensuite les pièces en alignant l'encoche du joint en silicone avec l'encoche du connecteur du tube d'eau, en insérant une extrémité du tube d'alimentation en eau dans la bague d'étanchéité à changement rapide située au bas du connecteur.
Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement assemblées. Insérez l'ensemble d'alimentation en eau dans le trou d'entrée d'eau à l'arrière de votre réfrigérateur et fixez-le avec la longue vis du sac d'accessoires.



MACHINE À GLAÇONS - CONGÉLATEUR INFÉRIEUR


9. Fixez la vanne d'eau.

Localisez les trous pré-perçés dans le coin inférieur droit du panneau arrière du réfrigérateur. Alignez le support de la vanne d'eau avec les trous percés en usine, puis utilisez un tournevis cruciforme pour enfoncer les deux vis autoperçantes à travers le support et dans l'armoire.




11. Raccordement de la vanne d'eau et du tube d'alimentation d'eau en plastique.

Saisissez l'autre extrémité du tube en plastique et poussez-le fermement dans le raccord rapide de la vanne jusqu'à ce qu'il touche le fond.



10. Connectez le faisceau de câbles à la vanne d'eau.


Connectez le faisceau de câbles à la vanne d'eau, en vous assurant que la connexion est serrée, puis installez le boîtier de montage et le couvercle du boîtier sur la fiche.



12. Fixez le tube d'alimentation en eau en plastique.

Nettoyez l'arrière de le meuble avec un nettoyant ménager commercial, de l'ammoniaque ou de l'alcool avant d'appliquer les colliers.

Fixez le tube d'alimentation d'eau en plastique à l'arrière de le meuble avec trois colliers en plastique.



MACHINE À GLAÇONS - CONGÉLATEUR INFÉRIEUR

Connecter l'alimentation en eau

Avant de commencer, assurez-vous de ce qui suit :

- L'installation de conduite d'eau n'est pas garantie par le fabricant du réfrigérateur ou de la machine à glaçons.
- Suivez attentivement ces instructions pour minimiser le risque de dégâts d'eau.
- Les coups de bélier (coups d'eau dans les tuyaux) peuvent endommager les pièces du réfrigérateur et entraîner des fuites d'eau ou des inondations. Appelez un plombier qualifié pour corriger les coups de bélier avant d'installer la conduite d'alimentation en eau du réfrigérateur.
- Pour éviter les brûlures et les dommages au produit, ne raccordez pas la conduite d'eau à la conduite d'eau chaude.
- Si vous utilisez votre réfrigérateur avant de connecter la conduite d'eau, assurez-vous que le bras de signalisation du fil de la machine à glaçons est en position OFF.
- N'installez pas le tube de la machine à glaçons dans des zones où la température pourrait descendre en dessous de zéro.
- Lorsque vous utilisez un appareil électrique (tel qu'une perceuse électrique) pendant l'installation, assurez-vous que l'appareil est doublement isolé ou mis à la terre de manière à éviter tout risque de choc électrique, ou que l'appareil est alimenté par batterie.
- Toutes les installations doivent répondre aux exigences du code de plomberie local.
- Pression d'entrée d'eau minimale/maximale, 138/827 kPa (20/120 psig).

⚠ WARNING LA MACHINE À GLAÇONS DOIT ÊTRE INSTALLÉE PAR UN TECHNICIEN DE SERVICE AUTORISÉ.

⚠ WARNING ASSUREZ-VOUS QUE LE RÉFRIGÉRATEUR EST DÉBRANCHÉ POUR ÉLIMINER LE DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION.


⚠ WARNING BRANCHEZ UNIQUEMENT À UNE ALIMENTATION EN EAU POTABLE.

- Débranchez le réfrigérateur de la prise électrique murale.
- Retirez les pièces du kit de conduite d'eau que vous avez acheté à cet effet.
- Connectez l'extrémité de la conduite d'alimentation en eau à la conduite d'eau froide domestique derrière le réfrigérateur. Choisissez un emplacement pour la vanne facile d'accès. Nous vous recommandons de le raccorder sur le côté d'une conduite d'eau verticale. S'il est nécessaire de le raccorder à une conduite d'eau horizontale, effectuez le raccordement vers le haut ou sur le côté plutôt qu'en bas pour éviter de retirer des sédiments de la conduite d'eau.

- Assurez-vous que l'arrivée d'eau domestique est coupée, puis percez un trou de 1/4" dans la conduite d'eau à l'aide d'un foret pointu (même si vous utilisez une valve auto-perceuse). Retirez les bavures résultant du perçage du trou. Ne pas permettre à l'eau de s'écouler dans la perceuse. Ne pas percer un trou de 1/4" peut entraîner une production de glace réduite ou des glaçons plus petits.
- Fixez le robinet d'arrêt sur la conduite d'eau froide à l'aide du collier de serrage, puis serrez les vis du collier de serrage jusqu'à ce que la rondelle d'étanchéité commence à gonfler. Ne serrez pas trop, sinon vous pourriez écraser le tube.
- Guidez le tube à travers un trou percé dans le mur ou le sol (derrière le réfrigérateur ou le meuble bas adjacent) aussi près que possible du mur.
- Connectez le tube à la vanne en plaçant l'écrou de compression et les ferrules (manchons) pour tube en cuivre à l'extrémité du tube et connectez-le à la vanne d'arrêt. Assurez-vous que le tube est complètement inséré dans la valve.
- Bien serrer l'écrou de compression. Pour les tubes en plastique, insérez l'extrémité moulée du tube dans la valve et serrez manuellement l'écrou de compression, puis serrez d'un tour supplémentaire à l'aide d'une clé. Un serrage excessif peut provoquer des fuites.
- Placez l'extrémité de la conduite d'alimentation en eau dans un évier ou un seau et rincez la conduite d'alimentation en eau avec de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit claire.


Remarques :

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de tubes supplémentaires pour permettre au réfrigérateur de s'éloigner du mur après l'installation.
- Avant d'effectuer le raccordement d'eau au réfrigérateur, assurez-vous que le cordon d'alimentation du réfrigérateur n'est pas branché dans la prise murale.
- Si votre réfrigérateur ne possède pas de filtre à eau, nous vous recommandons d'en installer un si votre arrivée d'eau contient du sable ou des particules qui pourraient obstruer la grille de la vanne d'eau du réfrigérateur.
- Dévissez le bouchon en plastique de la vanne d'arrivée d'eau et jetez-le.



INSTALLATION D'UNE MACHINE À GLAÇONS EN OPTION


- Glissez un écrou à compression en laiton, puis une virole (manchon), sur la conduite d'arrivée d'eau.



- Poussez l'extrémité du tube dans la vanne d'entrée d'eau aussi loin que possible ou 1/4 de pouce, puis faites glisser la virole (manchon) dans l'entrée de la vanne et serrez à la main l'écrou de compression sur la vanne. Serrez encore un demi-tour à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.
- Fixez la conduite d'alimentation en eau au panneau arrière de votre réfrigérateur avec un collier en acier et vissez à l'emplacement indiqué sur l'illustration.
- Enroulez la conduite d'alimentation en eau excédentaire (environ 2 tours et demi) derrière le réfrigérateur et disposez les serpents de manière à ce qu'ils ne vibrent pas ou ne s'usent pas contre toute autre surface.
- Ouvrez l'alimentation en eau au niveau du robinet d'arrêt et resserrez les raccords qui fuient.
- Rebranchez le réfrigérateur à la prise électrique murale.
- Pour allumer la machine à glaçons, abaissez le bras de signalisation filaire.

MODE D'EMPLOI DE LA MACHINE À GLAÇONS

- La qualité de l'eau détermine la qualité de la glace. La machine à glaçons ne doit pas être connectée à de l'eau adoucie. Si l'adoucisseur d'eau a un problème, les substances chimiques peuvent endommager la machine à glaçons.
- Pour éteindre la machine à glaçons, soulevez le bras de signalisation filaire jusqu'à ce qu'il se verrouille en position « haut » (arrêt). Lorsque le bac de stockage de glaçons est plein, le bras de signal filaire frappera les glaçons et la machine à glaçons s'arrêtera automatiquement.



- Si vous conservez les glaçons trop longtemps, ils peuvent dégager une odeur particulière. Pour éliminer cette odeur, videz le bac à glaçons, lavez-le, puis remplacez-le. La machine à glaçons produira plus de glaçons.
- Secouez le bac à glaçons de temps en temps pour vous assurer que les glaçons se séparent les uns des autres.
- Avant de connecter le réfrigérateur au système d'alimentation en eau, ou à chaque fois que l'alimentation en eau est coupée, le bras de signal filaire doit être en position « haute » ou fermée.

IMPORTANT : Il faut environ 24 heures à la machine à glaçons pour commencer à produire de la glace utilisable. L'air présent dans les nouvelles conduites de plomberie peut amener la machine à glaçons à effectuer deux ou trois cycles avant de produire un bac plein de glaçons.

Une nouvelle plomberie peut décolorer la glace ou lui donner une mauvaise saveur. Jetez la glace préparée au cours des premières 24 heures.

Entretien de la machine à glaçons

- Utilisez un détergent doux dissous dans de l'eau tiède pour nettoyer le bac à glaçons, puis rincez-le et séchez-le.
- Éteignez la machine à glaçons avant de nettoyer votre réfrigérateur ou prévoyez de vous absenter pendant une courte période.
- En cas d'absence prolongée, fermez le robinet d'arrivée d'eau.

DÉPANNAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ AVERTISSEMENT N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER VOTRE MACHINE À GLAÇONS VOUS-MÊME. CELA ANNULERAIT LA GARANTIE.

Problème	Cause possible	Solution possible
La machine à glaçons ne produit pas de glace.	La température du congélateur est trop élevée.	Assurez-vous que la température du congélateur est suffisamment basse pour produire de la glace.
	Il se peut qu'il y ait un problème mécanique avec la machine à glaçons.	Testez ou faites tester les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Le mécanisme d'éjection. • Le moteur d'éjection. • Le chauffe-moule à glace. • L'interrupteur de maintien. • L'interrupteur d'arrivée d'eau. • Le thermostat. • La vanne d'arrivée d'eau.
La machine à glaçons ne fonctionne pas.	La machine à glaçons n'est pas branchée correctement.	Assurez-vous que la fiche du connecteur de la machine à glaçons est complètement insérée dans la prise.
Le bac à glaçons ne se remplit pas.	Le tube de remplissage n'est pas correctement placé dans la coupelle de remplissage.	Assurez-vous que le tube de remplissage est correctement inséré dans l'ouverture du gobelet de remplissage.
	Le robinet d'alimentation en eau est fermé.	Assurez-vous que le robinet d'alimentation en eau est ouvert. Inspectez la conduite d'alimentation en eau pour détecter tout problème.
La glace sent drôle.	Le bac à glaçons doit être nettoyé.	Videz et lavez le bac à glaçons et jetez les vieux glaçons.
La machine à glaçons bourdonne.	C'est normal.	La vanne d'eau de la machine à glaçons bourdonne lorsque la machine à glaçons se remplit d'eau.
La machine à glaçons produit trop de glaçons ou ne s'éteint pas.	Le bras de signal filaire est coincé dans la mauvaise position.	Assurez-vous que le bras de signalisation du fil de la machine à glaçons n'est pas coincé et relâchez-le s'il est coincé.
	L'interrupteur d'arrêt est cassé.	Appelez un technicien de service agréé et faites tester le commutateur.
Les glaçons ne s'éjecteront pas.	Il se peut qu'il y ait un problème mécanique avec la machine à glaçons.	Testez ou faites tester les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> - L'éjecteur. - Le moteur éjecteur. - Le chauffe-moule à glace. - L'interrupteur d'arrivée d'eau. - Le thermostat.
La glace sent drôle ou a mauvais goût.	Le bac à glaçons ou le congélateur doit être nettoyé.	Videz et lavez le bac à glaçons. Jetez les vieux glaçons. Lavez l'intérieur du congélateur. Retirez toute vieille nourriture.
	Le filtre d'entrée d'eau (si vous en utilisez un) doit être remplacé.	Remplacez le filtre d'entrée d'eau.
	Il peut y avoir des impuretés dans la conduite d'alimentation en eau.	Rincer la conduite d'alimentation en eau.
La glace est décolorée.	Il peut y avoir des impuretés dans la conduite d'alimentation en eau ou dans le bac à glace.	Rincez la conduite d'alimentation en eau et nettoyez le bac à glaçons. Installez un filtre pour conduite d'alimentation en eau si votre réfrigérateur n'en possède pas.

Please place in envelope and mail to:
Veuillez mettre dans une enveloppe et envoyez à:

**OWNERSHIP REGISTRATION
P.O. BOX 1780
MISSISSAUGA, ONTARIO
L4Y 4G1**

**(FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY -
POUR RÉSIDENTS CANADIENS SEULEMENT)**



For Canadian
Customers



Pour les
Consommateurs
Canadiens

CUT ALONG THIS LINE AND RETURN CARD - THANKS
DÉCOUPEZ ICI ET ENVOYEZ LA FICHE - MERCI

OWNERSHIP REGISTRATION CERTIFICATE – FICHE D'INSCRIPTION DU PROPRIÉTAIRE

Please register your product to enable us to contact you in the remote event a safety notice is issued for this product and to allow for efficient communication under the terms of your warranty, should the need arise.

Veillez enregistrer votre produit afin de nous permettre de communiquer avec vous si jamais un avis de sécurité concernant ce produit était émis et de communiquer facilement avec vous en vertu de votre garantie, si le besoin s'en fait sentir.

REGISTER ON-LINE: www.geappliances.ca

MAIL TO: **P.O. BOX 1780, MISSISSAUGA**

ENREGISTREMENT SUR INTERNET À : www.electromenagersge.ca

POSTEZ À : **ONTARIO, L4Y 4G1**

<input type="checkbox"/> MR. / M		<input type="checkbox"/> MRS. / MME.		FIRST NAME / PRÉNOM		LAST NAME / NOM	
<input type="checkbox"/> MISS/MLE.		<input type="checkbox"/> MS.					
STREET NO / N° RUE		STREET NAME / RUE				APT.NO/APP/RR#	
CITY / VILLE				PROVINCE		POSTAL CODE/CODE POSTAL	
AREA CODE/IND. RÉG.		TELEPHONE/TÉLÉPHONE		E-MAIL/COURRIEL			
DID YOU PURCHASE A SERVICE CONTRACT FOR THIS APPLIANCE? AVEZ-VOUS ACHETÉ UN CONTRAT DE SERVICE POUR CET APPAREIL?				YES/OUI <input type="checkbox"/> NO/NON <input type="checkbox"/>		IF YES/SI OUI : EXPIRATION Y/A M D/J	
NAME OF SELLING DEALER / NOM DU MARCHAND				MODEL / MODÈLE			
INSTALLATION DATE / DATE D'INSTALLATION Y/A M D/J		CORRESPONDENCE CORRESPONDANCE		<input type="checkbox"/> ENGLISH <input type="checkbox"/> FRANÇAIS		SERIAL / SÉRIE	

I do not wish to receive any promotional offers regarding this product.
Je ne désire pas recevoir d'offres promotionnelles concernant ce produit.

Garantie

Tous les services de garantie sont fournis par nos centres de service d'usine ou par un technicien autorisé Customer Care®. Pour planifier le service, communiquez avec nous au 1.800.561.3344. Veuillez avoir le numéro de série et le numéro de modèle à portée de main lorsque vous appelez le service après-vente.

Période de garantie :	Mabe remplacera :
Un an à compter de la date d'achat d'origine	Toute pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un vice de matériau ou de fabrication. Au cours de cette garantie limitée d'un an, Mabe fournira également, sans frais, toute la main-d'œuvre pour le remplacement à domicile de la pièce défectueuse.

Ce qui n'est pas couvert :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
- L'installation, la livraison ou l'entretien inadéquats.
- Toute défectuosité du produit attribuable à une utilisation abusive ou inadéquate, s'il a été utilisé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu, ou s'il a été utilisé à des fins commerciales.
- Perte de nourriture due à la détérioration.
- Tout dommage causé après la livraison.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs de votre domicile.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
- Tout dommage accessoire ou indirect, causé par des défaillances possibles de l'appareil.
- Tout produit auquel il n'est pas possible d'accéder pour effectuer les réparations nécessaires.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

Votre seul et unique recours est de faire réparer le produit dans le cadre de cette garantie limitée. Toutes garanties implicites, dont celles de qualité marchande ou d'aptitude du produit pour une application particulière, sont limitées à un an ou à la période la plus courte autorisée par la loi.

Cette garantie est offerte à l'acheteur initial, ainsi qu'à tout propriétaire subséquent d'un produit acheté au Canada en vue d'une utilisation domestique au Canada. Si le produit se situe dans une zone où un réparateur Mabe n'est pas disponible, vous devrez peut-être assumer les frais de déplacement de celui-ci ou apporter le produit à un atelier de réparation agréé Mabe.

Garant : MC Commercial Inc., Burlington, ON L7R 5B6

Agrafez votre facture ici. Une preuve de la date d'achat d'origine est nécessaire à l'obtention de services de réparation en vertu de la présente garantie.

Service à la clientèle

Site web

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Visitez notre site Web consacré aux appareils électroménagers GE, et ce 24 heures par jour, tous les jours de l'année! Pour des raisons de commodité et pour accélérer le service, vous pouvez maintenant télécharger les manuels du propriétaire, commander des pièces et même programmer les visites de service en ligne. Au Canada: www.GEAppliances.ca

Demande de service

Un service de réparation expert se trouve à quelques pas de chez vous. Visitez notre site et programmez, à votre convenance, une visite de service à n'importe quel jour de l'année! Ou composez le 1.800.561.3344 durant les heures normales de bureau.

Prolongation de garantie

Veuillez consulter votre annuaire pour trouver un fournisseur de garantie prolongée local.

Pièces et accessoires

Veuillez consulter votre annuaire pour trouver un distributeur local de pièces GE. Autrement, visitez notre site web ou appelez-nous au 1.800.661.1616

Communiquez avec nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente de GE, communiquez avec nous sur notre site Web en fournissant tous les détails et votre numéro de téléphone, ou écrivez à : Directeur, relations au consommateur, MC Commercial Inc., Suite 300, 5420 North Service Road
Burlington, Ontario, L7L 6C7.

Enregistrez votre électroménager

Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L'enregistrement de votre produit dans les délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement pré-imprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.